



Cecina

LP-114/1W WH

IP 20

230 V

Light Prestige Sp. Z o.o. Sp.K.
ul.Torowa 45, 32-050 Skawina

Oprawa oświetleniowa przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w warunkach otoczenia: temperatura 5-25 °C, wilgotność <90 %.

Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania oprawy oświetleniowej należy przeczytać niniejszą instrukcję i postępować według zaleceń w niej zawartych. Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że zasilanie zostało odłączone, a oprawa jest kompletna. Podłączanie elektryczne oprawy może być wykonane tylko przez elektryka posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Zawsze należy upewniać się, że oprawa jest instalowana zgodnie z obowiązującymi normami. Instalacje elektryczne stałe w budynku musi być wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy o znamionowym prądzie działania In nie wyższym niż 30 mA. Okresowo należy sprawdzić działania wyłącznika różnicowo-prądowego. Oprawa musi być solidnie przymocowana do powierzchni montażowej. W razie wątpliwości zasięgnąć fachowej porady.

Ważne: wybrane miejsce(a) montażu musi być w stanie udźwignąć cały ciężar oprawy oświetleniowej. Nigdy nie wieszać na oprawie jakichkolwiek przedmiotów. Oprawa może być użytkowana wyłącznie, gdy jest prawidłowo zamontowana oraz gdy żaden jej element nie jest uszkodzony.

Uwaga! Powierzchnia wokół oprawy może stać się gorąca! Nie dotykać! Nigdy nie przykrywać oprawy! W przypadku uszkodzenia zewnętrznego, elastycznego przewodu tej oprawy powinien być on wymieniony tylko przez producenta lub jego serwisanta albo wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Aby wyczyścić urządzenie najpierw wyłączyć zasilanie. Używaj tylko miękkiego, suchego materiału. Nie używaj środków czyszczących i substancji ściernych. Należy unikać kontaktu cieczy ze wszystkimi elementami elektrycznymi.

Light Prestige, nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód rzeczowych lub urazów osób spowodowanych błędnym montażem i niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem wyrobu. Light Prestige zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian w produkcji w dowolnym momencie z przyczyn techniczno-handlowych bez powiadomienia.



Oprawa przystosowana do montażu wewnątrz.



Ten sprzęt został zaprojektowany i wykonany z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać sprzęt do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość. Niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim

jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nimi wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

