

I. OGÓLNE WPROWADZENIE

1. Ładowarka do akumulatorów z linii MOJE AUTO VIRAGE to łatwa w obsłudze, bezpieczna i wysoko wydajna ładowarka. Ma możliwość ładować akumulatory 6V i 12V, dzięki wbudowanemu przełącznikowi. Przykładowo, chcąc ładować akumulator 6V, wystarczy umieścić przełącznik w pozycji 6V.
2. W przypadku zwarcia lub przeciążenia, ładowarka wyłączy się sama i włączy się normalnie po jednej lub dwóch minutach.
3. Napięcie wyjściowe ładowarki jest stabilne, gwarantując tym samym, że proces ładowania będzie bezpieczny.

II. POZIOM NAŁADOWANIA

Trzy różne ikony baterii na wskaźniku, wyświetlają stan naładowania akumulatora. Prawa ikona wskazuje na niski stan naładowania, natomiast lewa ikona wskazuje na wysoki stopień naładowania akumulatora. Pozwala to w łatwy sposób można ocenić stopień naładowania akumulatora podczas ładowania.

III. CZAS ŁADOWANIA

1. Jeśli akumulator jest wystarczająco naładowany, wówczas wskaźnik wskazuje lewą ikonę.
2. Ładowanie akumulatora przez całą noc jest zazwyczaj wystarczające do pełnego naładowania rozładowanego akumulatora samochodowego, jednakże już po krótkim czasie ładowania pojazd może zostać uruchomiony.

UWAGA: Nie należy ładować akumulatora dłużej niż 24 godziny, ponieważ może to spowodować pogorszenie stanu akumulatora.

3. Akumulatory motocyklowe o mniejszej pojemności, mogą potrzebować tylko 4-6 godzin ładowania aby przywrócić je do sprawności.

IV. PARAMETRY TECHNICZNE.

Wejście: AC220V-240V

Wyjście: DC6/12V 4.2A (Max 6A)

Częstotliwość: 50-60Hz

Pojemność baterii: 15-65AH

V. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Umieść czerwony krokodyłek do dodatniego bieguna akumulatora (oznaczonego +) a czarny krokodyłek do bieguna ujemnego (oznaczonego -), a następnie podłącz źródło zasilania, wówczas rozpocznie się proces ładowania akumulatora.

VI. UWAGI

1. Ładowarka musi być zasilana prądem zmiennym w zakresie 220-240V.
2. Czerwony i czarny krokodyłek nie powinny się stykać podczas ładowania, aby nie doszło do zwarcia.
3. Miejsce ładowania: w dobrze wentylowanym i suchym miejscu.

OSTRZEŻENIE:

Zwróć uwagę na kolejność odłączania. Najpierw odłącz krokodylki od akumulatora (w pierwszej kolejności czerwony +, następnie czarny -), następnie odłącz ładowarkę od prądu.

Nigdy nie podłączaj najpierw zasilania do ładowarki przed rozpoczęciem procesu ładowania.

Pod żadnym pozorem nie dopuszczaj do styku krokodylków czerwonego i czarnego, gdyż może to spowodować zwarcie oraz iskry, które mogą doprowadzić do pożaru.