

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU DOKŁADNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Ten produkt został zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego.

Starannie wyjmij i sprawdź produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Jeśli masz podejrzenia co do wady, nie używaj produktu i skontaktuj się ze sprzedawcą.

UWAGA:

Jeśli zewnętrzny elastyczny przewód tego oświetlenia zostanie uszkodzony, może być wymieniony wyłącznie przez producenta, jego agenta serwisowego lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

OSTRZEŻENIE:

Nie modyfikuj ani nie zmieniaj produktu przed ani po instalacji, ponieważ może to spowodować, że produkt będzie niebezpieczny oraz grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

Ten produkt nie jest zabawką, zawsze nadzoruj lub instruuj osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci w zakresie korzystania z produktu.

Zintegrowane lampy LED nie są wymienne.

INSTALACJA:

1. Użyj solidnych haczyków ściennych, najlepiej bez użycia kleju, aby uniknąć wypadków.
2. Podłącz kabel USB do portu USB.

CZYSZCZENIE:

Upewnij się, że produkt został odłączony od zasilania elektrycznego przed jego czyszczeniem lub przeprowadzaniem jakiegokolwiek konserwacji.

Użyj czystej, suchej, miękkiej lub lekko wilgotnej szmatki, aby nie zamoczyć części lampy.

Ostrzeżenie:

Jeżeli zewnętrzny przewód giętki lub sznur oprawy oświetleniowej jest uszkodzony, powinien być wymieniony przez producenta, w autoryzowanym punkcie serwisowym lub u specjalisty, w celu uniknięcia ryzyka.



Gospodarstwa domowe są użytkownikami sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w konsekwencji potencjalnymi wytwórcami niebezpiecznych dla ludzi i środowiska odpadów, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem, w szczególności recykling, zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub w jego opakowaniu oznacza, że sprzętu elektrycznego, oraz elektrycznego, baterii, oraz akumulatorów, nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ten produkt jest oznaczony symbolem selektywnego sortowania, oznaczającym odpady elektryczne i elektroniczne (WEEE). Oznacza to, że z tym produktem należy postępować zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19 / UE, aby poddać go recyklingowi lub rozebrać, aby zminimalizować jego wpływ na środowisko. Użytkownik ma możliwość przekazania swojego produktu właściwej organizacji zajmującej się recyklingiem lub sprzedawcy detalicznemu, gdy kupuje nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny.

Właścicielem marki i wytwórcą jest Action S.A.

Action S.A. Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno; Poland

activejet.com activejet.pl

hotline (PL)/ infolinia: 0 801 08 11 11



Wyprodukowano w ChRL