



Instrukcja montażu WC kompaktu z bocznym dopływem wody

Ważne informacje:

1. Przed rozpoczęciem instalacji należy zakręcić główny zawór wody.
2. Przed montażem należy sprawdzić, czy w komplecie znajdują się wszystkie potrzebne elementy i czy nie są one uszkodzone. Jakiegokolwiek roszczenie dotyczące uszkodzeń po instalacji nie będzie akceptowane.
3. Przed instalacją należy sprawdzić, czy podłoże w miejscu, w którym będzie montowany kompakt, jest równe.
4. Produkty podlegają tolerancji produkcyjnej. Mogą różnić się +/-5mm wielkością produktu.
5. W przypadku jakichkolwiek pytań lub trudności prosimy o kontakt z profesjonalnym hydraulikiem.

Kroki instalacji:

1. Ustaw WC kompakt i zaznacz miejsca na śruby mocujące. Wywierć otwory. Przymocuj miskę WC kompaktu do podłogi śrubami. Zaleca się zastosowanie maty akustycznej pod podstawę kompaktu.
2. Przyłącz WC kompakt do instalacji wodno-kanalizacyjnej.
3. Umieść mechanizm spłukujący w zbiorniku WC od wewnątrz i dokręć od spodu.
4. Połóż uszczelkę na podstawie toalety. Ostrożnie umieść zbiornik, dopasowując otwory na śruby.
5. Włóż śruby od wewnątrz zbiornika. Dokręć nakrętki od spodu, aby przymocować zbiornik.
6. Zamontuj zawór napełniający z boku zbiornika. Podłącz wężyk do zaworu i rury w ścianie.
7. Wyreguluj i przykręć przycisk spłukujący.
8. Włóż mocowania deski do otworów w miskę WC kompaktu. Zamontuj deskę i dokręć.

Zakończenie:

1. Powoli odkręć zawór wody.
2. Sprawdź, czy nie ma przecieków.
3. Sprawdź spłukiwanie.

Konserwacja:

1. Podczas czyszczenia nie należy używać materiałów ściernych i ostrych.
2. Do czyszczenia należy używać łagodnych detergentów lub specjalnych środków przeznaczonych do czyszczenia ceramiki. Nie używać substancji chemicznych zawierających między innymi chlor.

Importer/Upoważniony przedstawiciel producenta:

Aveeo Sp. z o.o.

09-100 Płońsk ul. Płocka 89

biuro@aveeo.pl

www.aveeo.pl



