

Instrukcja montażu i użytkowania Odpyw liniowy Platinum

Odpyw może być montowany w nowych budynkach, a także remontowanych. Konieczne jest przygotowanie odpowiednio dużej przestrzeni w podłodze dla korpusu odpywu oraz rury odpływowej. Należy pamiętać o redukcji rury odpływowej z Ø50 na Ø40. Upewnij się, że odpyw prysznicowy jest podłączony do systemu kanalizacyjnego. Odpywy prysznicowe są dostępne w szerokości 70 mm oraz w długościach 600 mm i 700 mm.

1. Przepustowość odpywu jest zależna nie tylko od przepustowości niego samego, ale również od rury odpływowej łączącej go z kanalizacją.

Przy montażu należy wziąć pod uwagę:

- Długość rury odpływowej pionowej musi być możliwie krótka
- Aby upewnić się, że osiągnięta została optymalna przepustowość użyj redukcji 50/40, która jest załączona w zestawie, gdy odpyw jest podłączony do rury 50 mm
- Upewnij się, że rura odpływowa ma wystarczające nachylenie (spad) w celu zapewnienia bezproblemowego odprowadzenia
- Upewnij się, że rura odpływowa ma wystarczający dopływ powietrza, aby uniknąć efektu próżni

2. Wybierz długość odpywu prysznic tak, aby umieścić go pomiędzy ścianami bez dodatkowych płytek. Odpyw liniowy może być umieszczony z tyłu lub z przodu obszaru prysznic, zaleca się pierwszą opcję

3. Jeśli odpyw liniowy jest montowany pod drzwiami prysznicowymi konieczne jest upewnienie się, że ruszt (kratka) odpywu może być bez problemu zdjęta w celu czyszczenia odpywu

4. W przypadku odpywów do zabudowy płytkami należy stosować elastyczny klej montażowy do połączeń metalu i ceramiki

Materiały potrzebne do montażu:

- papier ścierny
- poziomica
- taśma
- środek do odtłuszczania
- uszczelniacz silikonowy

MONTAŻ

1. Przed montażem odpływu liniowego, proszę usunąć ruszt (kratkę), w celu uniknięcia uszkodzenia jej. Ponadto należy zabezpieczyć górne krawędzie rynny przed uszkodzeniem i zarysowaniem przez zastosowanie taśmy klejącej
2. Upewnij się, że żadne zanieczyszczenia (zaprawy itp.) nie dostaną się do syfonu podczas prac montażowych i instalacji
3. Proponujemy użyć papieru ściernego do przetarcia powierzchni bocznych oraz dolnych odpływu, z którymi będzie się stykał klej do płytek oraz folia w płynie. Następnie używamy środka odtłuszczającego, aby osiągnąć lepszą przyczepność do podłoża
4. Połącz rynnę z rurą odpływową pamiętając o użyciu redukcji 50/40 oraz o zachowaniu odpowiedniego spadku pomiędzy syfonem, a rurą kanalizacyjną. Następnie sprawdź, czy wszystkie uszczelki zostały prawidłowo zamontowane oraz szczelność połączenia.
5. Sprawdź poziom odpływu liniowego (rynny) we wszystkich kierunkach używając poziomicy. Jest to bardzo ważne, aby odpływ mógł pełnić swoją funkcję prawidłowo. Jeżeli odpływ nie będzie odpowiednio wypoziomowany do łazienki mogą dostawać się zapachy kanalizacyjne
6. Wypełnij przestrzeń pod i wokół odpływu zaprawą cementową, zwracając uwagę na grubość płytek.
7. Podczas układania płytek należy upewnić się, że spad skierowany jest w kierunku odpływu prysznicowego. Ułóż płytki co najmniej 1 do 2 mm wyżej od górnej krawędzi odpływu, w celu uniknięcia gromadzenia się wody wzdłuż odpływu.
8. Po montażu płytek uszczelnij połączenie płytek z odpływem za pomocą silikonu, zgodnie z zaleceniami producenta uszczelniacza. Dla najlepszego efektu upewnij się, że szerokość połączenia płytek z odpływem oraz pomiędzy płytkami jest taka sama.
9. Usuń starannie resztki zaprawy, silikonu itp. za pomocą bawełnianej ściereczki lub gąbki
10. Umieść ruszt w odpływie i usuń taśmę zabezpieczającą ruszt przed pierwszym użyciem

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Stal nierdzewna jest podatna na zarysowania. Nie używaj do czyszczenia ostrych oraz szorstkich materiałów. Używaj popularnych środków gospodarstwa domowego do łazienek oraz specjalnych preparatów do czyszczenia stali nierdzewnej. Odpływ liniowy nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak polecamy regularne czyszczenie odpływu wewnątrz oraz usuwanie możliwych zanieczyszczeń w syfonie, który jest łatwy w demontażu (Pamiętaj o ponownym montażu syfonu we właściwej pozycji).