


MONTAŻ KARNISZA HEX

opakowanie karnisza zawiera:

- drążek metalowy o średnicy 19mm - 1 szt. (karnisz podwójny - 2 szt.)
- zakończenie dekoracyjne Hex - 2 szt.
- zakończeni Zaślepka - 2 szt. (tylko karnisz podwójny)
- wsporniki ścienne - 2 szt.
- kółka z żabką 160cm - 16 szt. (32), 200cm - 20 szt. (40), 240cm - 24szt. (48)
- kołki i śruby - 6 szt.
- klucz imbusowy - 1 szt.

◀ 160cm ▶		
		2 x
	Ø 19 mm	2 x
		32 x
		2 x
		6 x
		1 x

- 1) ustal położenie karnisza na ścianie i rozmieszczenie wsporników
- 2) w miejscu instalacji wsporników wywierć otwory w ścianie wiertłem o średnicy 6mm
- 3) przykręć do ściany blaszki mocujące wsporniki, zwróć uwagę na ich wypoziomowanie względem siebie.
- 4) na blaszkę mocującą nakręć talerzyk maskujący
- 5) nałóż wspornik na talerzyk maskujący i zablokuj we właściwym położeniu kluczem imbusowym
- 5) na drążek karnisza nałóż kółka oraz ozdobne zakończenia
- 5) na zainstalowane wsporniki nałóż drążek karnisza wciskając go w łoża wspornika

