



INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

MISKA PODWIESZANA WC
MIŁOŚ

 **KERRA®**

www.kerra.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

CERAMIKA

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu produktu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego montażu produktu.

UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.

UWAGA: Należy sprawdzić kompletność produktu niezwłocznie po zakupie. Wszelkie braki i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.

W razie pytań prosimy o kontakt z naszą infolinią: 801 144 200.

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU

1. Aby nie uszkodzić płytek ceramicznych otwory montażowe należy wiercić odpowiednim wiertłem, w wiertarce należy wyłączyć funkcję uderu.
2. Przy wyznaczaniu otworów montażowych należy użyć poziomicy, by zachować poziome ustawienie ceramiki wiszącej.
3. Otwory montażowe, wyjścia rur zasilających baterię oraz wyjście rury odpływowej powinny być umiejscowione symetrycznie względem siebie.
4. Wkręty i kołki montażowe należy dobrać odpowiednio do grubości i materiału, z jakiego wykonana jest ściana lub podłoga.

MONTAŻ WISZĄCEJ MISKI WC

UWAGA: Miskę należy zamontować do zabudowanego stelaża. Rury przyłączeniowe oraz śruby montażowe są dołączone do stelaża. Między miską i ścianą należy zamontować podkładkę piankową.

UWAGA: Zalecana wysokość montażu miski to 400 mm nad posadzką (rys. 3). Przed montażem należy upewnić się, że rozstaw śrub montażowych w stelażu i otworów w misce jest taki sam - normy dopuszczają dwa różne wymiary.

1. Za pomocą miarki wymierzyć długość rur przyłączeniowych. **UWAGA:** Należy pamiętać aby wpierrw wymierzyć rury przyłączeniowe a potem je przycinać.
2. Miejsca połączeń rur przyłączeniowych z miską ceramiczną oraz stelażem posmarować smarem silikonowym - ułatwi to wciśnięcie uszczelek zapobiegając ich uszkodzeniu lub zawinięciu.
3. Zamontować rury przyłączeniowe do miski.
4. Miskę należy zamontować do stelaża.
5. Przy użyciu poziomicy sprawdzić wypoziomowanie miski ceramicznej.
6. Nałożyć podkładki i dokręcić nakrętki na śrubach montażowych zachowując zmierzony poziom.
7. Zamontować deskę sedesową.

