

Instrukcja montażu STL037 - Belgrad

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed rozpakowaniem i montażem lampy należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami.
2. UWAGA: Należy pamiętać, że wszelkie prace przy instalacji elektrycznej muszą być wykonywane przez przeszkolonego lub autoryzowanego specjalistę.
3. Proszę postępować zgodnie z tą instrukcją i zachować ją na wypadek przyszłych spraw.
4. W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej, prosimy przekazać włącznie z instrukcją.
5. Przed zamontowaniem lampy należy porównać istniejące zasilanie z danymi technicznymi lampy.
6. Unikać uszkodzenia lub zaciśnięcia kabla. Kable nigdy nie mogą być prowadzone przez ostre krawędzie.
7. Nie patrzeć bezpośrednio w źródła światła -> ryzyko oślepienia!
8. W przypadku awarii jakichkolwiek części elektrycznych lampy, należy je wymienić wyłącznie u autoryzowanego specjalisty.
9. Nie wolno wymieniać transformatora na inny model.
10. OSTRZEŻENIE: Ta lampa nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach.
11. OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy instalacji elektrycznej należy wyłączyć zasilanie. Wyjąć bezpiecznik lub wyłączyć je.
12. OSTRZEŻENIE: Źródło światła tej oprawy nie jest wymienne; gdy źródło światła osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wymienić całą oprawę.
13. OSTRZEŻENIE: Gniazdko elektryczne powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.

Czyszczenie i konserwacja

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia lampy należy ją wyłączyć i odłączyć od napięcia.

wyłączona i odłączona od napięcia sieciowego.

2. Do czyszczenia należy używać miękkiej szmatki.

Naprawa

UWAGA: Należy pamiętać, że wszelkie prace przy instalacji elektrycznej muszą być wykonywane przez przeszkolonego lub autoryzowanego specjalistę.

Dane techniczne:

- 230V ~ 50Hz 5 Watt 52 x LED
- Specyfikacja Adaptora Wyjście: 5V^{max} 3.0A
- Moc indukcyjności: 5W

Instrukcja montażu:




1. Włóż kabel typu C do tylnej części lampy.
2. Podłącz adapter LED i USB, a następnie włóż wtyczkę zasilania do gniazda.

Działania:

- 5 kolorów zmieniających temperaturę – 3000K/3500K/4200K/5000K/6000K

Wyjście USB

- Podłącz wtyczkę USB z tyłu lampy.
- Wyjście USB: 5V max. 2.0A (Baza przy adapterze max. 5V, 3A), a wyjście prądowe będzie się różnić w zależności od użytkownika.
- Port USB może być używany do ładowania dowolnych urządzeń elektronicznych.



WYPRODUKOWANO W CHINACH IMPORTER: Wojciech Mincberger ul. Piłsudskiego 11, 32-050 Skawina, POLAND NIP: PL 944-212-47-03
www.berge.pl

Montážní návod STL037 - Belgrad

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před vybalením a instalací svítidla si přečtete všechny pokyny.
2. UPOZORNĚNÍ: Upozorňujeme, že veškeré práce na elektrické instalaci musí provádět vyškolený nebo autorizovaný odborník.
3. Postupujte podle těchto pokynů a uschovejte si je pro budoucí použití.
4. V případě předání výrobku třetí osobě předejte výrobek včetně návodu.
5. Před montáží svítidla porovnejte stávající napájení se specifikacemi svítidla.
6. Vyvarujte se poškození nebo zkrácení kabelu. Kable se nikdy nesmí vést přes ostré hrany.
7. Nedívejte se přímo do zdrojů světla -> riziko oslnění!
8. Pokud dojde k poruše elektrických částí svítidla, smí je vyměnit pouze autorizovaný odborník.
9. Nevyměňujte transformátor za jiný model.
10. UPOZORNĚNÍ: Tato lampa je vhodná pouze pro vnitřní použití.
11. UPOZORNĚNÍ: Před zahájením jakýchkoli prací na elektrickém systému vypněte napájení. Vyměňte pojistku nebo ji vypněte.
12. UPOZORNĚNÍ: Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celé svítidlo.
13. UPOZORNĚNÍ: V blízkosti spotřebiče by měla být instalována elektrická zásuvka, která by měla být snadno přístupná.

Čištění a údržba

1. Před čištěním musí být svítidlo vypnuto a odpojeno od elektrické sítě.

vypnuta a odpojena od síťového napětí.

2. K čištění použijte měkký hadřík.

Oprava

UPOZORNĚNÍ: Upozorňujeme, že veškeré práce na elektrické instalaci musí provádět vyškolený nebo autorizovaný odborník.

Technické parametry:

- 230V ~ 50Hz 5 Watt 52 x LED
- Specifikace adaptéru Výstup: 5V^{max} 3.0A
- Indukční napájení: 5W

Pokyny k instalaci:




1. Zasuňte kabel typu C do zadní části lampy.
2. Připojte LED adaptér a USB , poté zasuňte napájecí zástrčku do zásuvky.

Aktivita:

- 5 barev měnících teplotu – 3000K/3500K/4200K/5000K/6000K

Výstup USB

- Připojte zástrčku USB na zadní straně lampy.
- Výstup USB: 5V max.2.0A(základna s adaptérem max.5V,3A) a výstupní proud bude se liší v závislosti na použití.
- Port USB lze použít k nabití jakéhokoli elektronického zařízení.



WYPRODUKOWANO W CHINACH IMPORTER: Wojciech Minberger ul. Piłsudskiego 11, 32-050 Skawina, POLAND NIP: PL 944-212-47-03
www.berge.pl

Návod na montáž STL037 - Belgrad

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Pred vybalením a inštaláciou svietidla si prečítajte všetky pokyny.
2. UPOZORNENIE: Upozorňujeme, že akékoľvek práce na elektrickej inštalácii musí vykonávať vyškolený alebo autorizovaný odborník.
3. Postupujte podľa týchto pokynov a uschovajte si ich pre budúce použitie.
4. V prípade odovzdania výrobku tretej strane odovzdajte výrobok vrátane návodu.
5. Pred montážou svietidla porovnajte existujúce napájanie so špecifikáciami svietidla.
6. Vyhnite sa poškodeniu alebo zovretiu kábla. Káble sa nikdy nesmú viesť cez ostré hrany.
7. Nepozerajte sa priamo do zdrojov svetla -> riziko oslnenia!
8. Ak dôjde k poruche akýchkoľvek elektrických častí svietidla, ich výmenu môže vykonať len autorizovaný odborník.
9. Nevymieňajte transformátor za iný model.
10. UPOZORNENIE: Táto lampa je vhodná len na použitie v interiéri.
11. UPOZORNENIE: Pred začatím akýchkoľvek prác na elektrickom systéme vypnite napájanie. Vyberte poistku alebo ho vypnite.
12. UPOZORNENIE: Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný; keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, musí sa vymeniť celé svietidlo.
13. UPOZORNENIE: V blízkosti spotrebiča by mala byť nainštalovaná elektrická zásuvka a mala by byť ľahko prístupná.

Čistenie a údržba

1. Pred čistením svietidla musí byť vypnuté a odpojené od elektrickej siete. Vypnuté a odpojené od sieťového napätia.
2. Na čistenie používajte mäkkú handričku.

Oprava

UPOZORNENIE: Upozorňujeme, že všetky práce na elektrickej inštalácii musí vykonávať vyškolený alebo autorizovaný odborník.

Technické parametre:

- 230V ~ 50Hz 5 Watt 52 x LED
- Špecifikácie adaptéra Výstup: 5V^{max} 3.0A
- Indukčný výkon: 5W

Pokyny na inštaláciu:




1. Zasuňte kabel typu C do zadní části lampy.
2. Připojte LED adaptér a USB , potom zasuňte napájecí zástrčku do zásuvky.

Aktivita:

- 5 farieb s možnosťou zmeny teploty – 3000K/3500K/4200K/5000K/6000K

Výstup USB:

- Připojte zástrčku USB na zadnej strane lampy.
- Výstup USB: 5V max.2.0A(základňa s adaptérom max.5V,3A) a výstupný prúd bude sa liši v závislosti od použitia.
- Port USB možno použiť na nabíjanie akéhokoľvek elektronického zariadenia.



WYPRODUKOWANO W CHINACH IMPORTER: Wojciech Minberger ul. Piłsudskiego 11, 32-050 Skawina, POLAND NIP: PL 944-212-47-03
www.berge.pl

Manual STL037 - Belgrad

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please read all instructions before unpacking and assemble the lamp.
2. **ATTENTION: Please note that all works on electrical system must be carried out by a trained or authorized specialist.**
3. Please follow these instructions and keep them for future cases.
4. If you pass the light to a third party, only together with this manual.
5. Before the lamp is installed, the existing power supply must be compared with the technical data of the lamp.
6. Avoid damage or clamping of the cable. Cables must never be routed over sharp edges.
7. Do not look directly into the light sources -> Risk of Blinding!
8. If any electrical parts of the lamp fail, they must be replaced only by an authorized specialist.
9. The transformer must not be exchanged for a different model.
10. **WARNING: This lamp is suitable only for indoor use.**
11. **WARNING: Before starting any work on the electrical system, the power must be turned off. Remove the fuse or switch them off.**
12. **WARNING: The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.**
13. **WARNING: The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.**

Cleaning and maintenance

1. Before carrying out any cleaning of the lamp, the lamp must be switched off and disconnected from the mains voltage.
2. Use a soft cloth for cleaning.

Repair

ATTENTION: Please note that all works on electrical system must be carried out by a trained or authorized specialist.

Technical data:

- 230V~50Hz 5 Watt 52 x LED
- Specification of Adaptor Output: 5V^{max} 3.0A
- Power of Induction: 5W

Assembly instruction:

1. Insert Type-C cable into the rear of the lamp.
2. Connect the LED adaptor and USB , then put power plug into the socket.

Operation

 5 Colors changing temperature—3000K/3500K/4200K/5000K/6000K

USB Output

Connect the USB plug to the rear of the lamp.

- USB output: 5V ^{max} 2.0A (Base at adaptor maximum 5V,3A), and the current output will different according to usement,
- the USB port can be used for charging any suitable electronic devices.

