

Foshan Shunde Huawei Air-Blower Mfg.Co.,Ltd

Address: NO.1-1 of the first floor Jusheng Road Hongxing Ronggui Shunde Foshan Guangdong,P.R.China

An alternative format of this instruction manual is available upon request to operating@happyhopkids.com.

Alternatywny format niniejszej instrukcji obsługi jest dostępny na żądanie pod adresem:
operating@happyhopkids.com



EN


INSTRUCTIONS FOR USE

BLOWER (AIR PUMP)

PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

DMUCHAWA POWIETRZA (POMPA POWIETRZA)



4iQ Group sp. zo.o.
ul. Ostródzka 54, 14-200 Hawa, Poland
+48 89 648 60 85
kontakt@4iQ.com.pl
www.4iQ.com.pl

BLOWER (AIR PUMP) INSTRUCTIONS

EN

This appliance can be used by children aged from 16 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Read And Save These Instructions

WARNING! Electrically Operated Product.

To Prevent Electric Shock, Keep Away From Water.

Use With Caution According To The Instructions.

Blower (Air Pump) Specifications :

Area	Model	Electrical Rating	For Item No.	Model Purchased
Europe	SW-1E	AC 220-240V, 50Hz, 280-300W, IP24B	9001,9001F,9001P,9003,9420,9420B,9420N,9503,9520,9209,9309,9320	
	SW-1.5E	AC 220-240V, 50Hz, 280-300W, IP24B	9201R,9201P	
	SW-2E	AC 220-240V, 50Hz, 320-330W, IP24B	9002,9004,9004B,9010,9017,9017N,9017P,9017R,9018,9018N,9031,9040,9042S,9070,9070N,9072,9072N,9098,9104,9105,9111,9114,9122,9140,9187,9187N,9201,9201B,9201G,9201S,9202,9204,9208,9211,9213,9214,9214N,9220,9220B,9220N,9237,9257,9270,9304,9304B,9304N,9304T,9304Y,9312,9314,9315,9320,9320B,9403,9820,9215,9215P,9450,9105N	
	SW-3E	AC 220-240V, 50Hz, 400-450W, IP24B	9007,9019,9022,9022N,9023,9027,9029,9047,9047N,9049,9049N,9054,9054N,9058,9071,9083,9103,9103N,9112,9113,9117,9117N,9129,9136,9160,9171,9171N,9172,9236,9240,9256,9271,9271N,9273,9274,9281,9313,9360,9371,9381,9415,9417,9471,9506N,9617,9717,9817	
	SW-4E	AC 220-240V, 50Hz, 580-610W, IP24B	9014,9014N,9016,9021,9026,9045,9060,9063,9064,9064N,9074,9082,9082N,9106,9106N,9109,9116A,9135,9139,9163,9164,9183,9206,9212,9212N,9217,9217N,9264,9283,9406,9406N,9515,9517	

Blower (Air Pump)Warnings :

- The blower is a high-volume air pump.For use by a competent adult only.
- Never leave the blower(air pump) in an area where it will suck in dirt,leaves or other debris.
- Keep children away from the blower (air pump).
- To reduce the risk of fire or electric shock, connect only to an outlet provided with a residual current device.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not use the fan or blower (air pump) with any solid-state speed control device.
- Do not drop or strike the blower which may result in malfunction.
- Make sure the blower (air pump) " on/off " switch is in the off position before plug in.
- Set up as close to power source as possible.
- The product should be regularly checked for potentially unsafe conditions such as: damaged cord, plug, housing, or parts, and that if such damage is found, the product should not be used until properly repaired.
- Never leave the blower (air pump) outside in the rain or elements when not in use.
- This kind of air blower is mainly used to supply air for inflatable production.
- Always turn off the power by disconnecting the plug from the socket before carrying out maintenance or cleaning. If in doubt, contact a qualified electrician.
- The appliance is suitable for outdoor use.
- This blower is for household use only.

Disposal:

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources.



T40



Maintenance :

Keep blower (air pump) away from water. To clean, wipe with a moist cloth. The blower (air pump) does not require any lubrication and has no user-serviceable parts. Do not attempt to service the blower (air pump). When in use, do not place the cord across water, damp or traffic areas. When not in use, store the blower (air pump) upright on a stable surface and in dry conditions indoors. Loosely coil the cord and place it beside the blower (air pump).

Grounding instructions for all grounded, cord-connected products:

This product should be grounded. In case of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This product is furnished with a cord having a grounding wire with a right grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded according to all local codes and ordinances.

Danger:

Improper installation of the grounding plug can lead to an electric shock. Never use the appliance if the power cable is damaged because it represents a danger. It must be replaced by the manufacturer or service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat blade end. The green wire (with or without yellow stripes) is the grounding wire. Check with a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not fully understood, or if in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided; if it will not fit the outlet, have the proper installed by a qualified electrician.



Keep children away



Keep away from water



Store in a dry place indoors



Never disassemble

INSTRUKCJA DMUCHAWY POWIETRZA (POMPY POWIETRZA)

Urządzenie to może być używane przez dzieci od 16 roku życia, oraz osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi, umysłowymi, lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymali nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.

Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję !

UWAGA!

Produkt działa pod napięciem elektrycznym.

Aby zapobiec porażeniu prądem, trzymać z dala od wody.

Używać ostrożnie, zgodnie z instrukcją.

Obszar	Model	Klasyfikacja elektryczna	Dla Przedmiotu Nr.	Zakupiony model
Europa	SW-1E	AC 220-240V, 50Hz, 280-300W, IP24B	9001,9001F,9001P,9003,9420,9420B,9420N,9503,9520,9209,9309,9320	
	SW-1.5E	AC 220-240V, 50Hz, 280-300W, IP24B	9201R,9201P	
	SW-2E	AC 220-240V, 50Hz, 320-330W, IP24B	9002,9004,9004B,9010,9017,9017N,9017P,9017R,9018,9018N,9031,9040,9042S,9070,9070N,9072,9072N,9098,9104,9105,9111,9114,9122,9140,9187,9187N,9201,9201B,9201G,9201S,9202,9204,9208,9211,9213,9214,9214N,9220,9220B,9220N,9237,9257,9270,9304,9304B,9304N,9304T,9304Y,9312,9314,9315,9320,9320B,9403,9820,9215,9215P,9450,9105N	
	SW-3E	AC 220-240V, 50Hz, 400-450W, IP24B	9007,9019,9022,9022N,9023,9027,9029,9047,9047N,9049,9049N,9054,9054N,9058,9071,9083,9103,9103N,9112,9113,9117,9117N,9129,9136,9160,9171,9171N,9172,9236,9240,9256,9271,9271N,9273,9274,9281,9313,9360,9371,9381,9415,9417,9471,9506N,9617,9717,9817	
	SW-4E	AC 220-240V, 50Hz, 580-610W, IP24B	9014,9014N,9016,9021,9026,9045,9060,9063,9064,9064N,9074,9082,9082N,9106,9106N,9109,9116A,9135,9139,9163,9164,9183,9206,9212,9212N,9217,9217N,9264,9283,9406,9406N,9515,9517	

Dmuchawa (pompa powietrza) Uwagi:

- Dmuchawa jest wysokowydajną pompą powietrza, przeznaczoną do użytku wyłącznie przez kompetentną osobę dorosłą.
- Nie należy pozostawiać dmuchawy (pompy powietrza) w miejscu, w którym będzie zasysać brud, liście lub inne zanieczyszczenia.
- Trzymać dzieci z dala od dmuchawy (pompy powietrza).
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy podłączać się tylko do gniazdka wyposażonego w urządzenie na prąd różnicowy.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy używać dmuchawy (pompy powietrza) z żadnym półprzewodnikowym urządzeniem do regulacji prędkości obrotowej.
- Upuszczenie oraz uderzenia w dmuchawę, mogą spowodować jej wadliwe działanie.
- Przed podłączeniem dmuchawy (pompy powietrza) należy upewnić się, że wyłącznik "on/off" dmuchawy znajduje się w pozycji wyłączonej.

PL

- Ustawić w najbliższej możliwej odległości od źródła zasilania.
- Produkt powinien być regularnie sprawdzany pod kątem występowania potencjalnie niebezpiecznych czynników, takich jak: uszkodzony przewód, wtyczka, obudowa lub części wewnętrzne, w przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, produkt nie powinien być używany do czasu jego naprawy.
- Nie zostawiać dmuchawy (pompy powietrza) w deszczu lub na zewnątrz, gdy nie jest używana.
- Ten rodzaj dmuchawy jest głównie stosowany do dostarczania powietrza do nadmuchiwanym przedmiotów.
- Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia zawsze wyłączaj zasilanie, odłączając wtyczkę od gniazda. W razie wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Urządzenie jest przystosowane do pracy na zewnątrz.
- Ta dmuchawa jest przeznaczona wyłącznie do użytku niekomercyjnego (domowego).

Utylizacja:

Symbol, umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu, oznacza, że produkt nie może być przetwarzany z odpadami z gospodarstw domowych. Należy go dostarczyć do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych w celu recyklingu i utylizacji. Zapewniając odpowiednią utylizację tego produktu, zapobiegasz potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów pomaga chronić nasze zasoby naturalne.



Konserwacja:

Trzymać z dala od wody. Do czyszczenia używać wilgotną szmatkę. Dmuchawa (pompa powietrzna) nie wymaga smarowania oraz nie posiada części, które użytkownik musi konserwować. Nie należy serwisować dmuchawy (pompy powietrza) samodzielnie. Podczas użytkowania nie należy umieszczać przewodu w miejscach narażonych na działanie wody, wilgoci lub ruchu drogowego. Gdy dmuchawa (pompa powietrzna) nie jest używana, przechowywać ją w pozycji pionowej na stabilnej powierzchni i w suchych warunkach wewnątrz pomieszczenia. Przewód luźno zwinąć i umieścić go obok dmuchawy (pompy powietrza).

Instrukcja uziemienia dla wszystkich uziemionych, podłączonych produktów:

Ten produkt powinien być uziemiony. W przypadku zwarcia elektrycznego, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Ten produkt jest dostarczany z kablem posiadającym przewód uziemiający z wtyczką uziemiającą. Wtyczka musi być podłączona do gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami oraz rozporządzeniami.

Zagrożenia:

Nieprawidłowa instalacja wtyczki uziemiającej może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Aby uniknąć zagrożenia, powinien on zostać wymieniony na nowy przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach. Jeżeli konieczna jest naprawa lub wymiana kabla albo wtyczki, należy skontaktować się z kwalifikowaną osobą.

Przewód zielony (z żółtymi paskami lub bez) jest przewodem uziemiającym. Należy sprawdzić z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem, czy instrukcje dotyczące uziemienia są w pełni zrozumiałe lub czy produkt jest prawidłowo uziemiony. Nie wolno modyfikować dostarczonej wtyczki; jeśli nie pasuje do gniazdka, należy zlecić jej prawidłową instalację wykwalifikowanemu elektrykowi.



Chronić przed dziećmi



Chronić przed wodą



Przechowywać w suchym pomieszczeniu



Nie demontować

PL