

# INSTRUKCJA

## MONTAŻU, ZASADY UŻYTKOWANIA

### PARASOL OGRODOWY

# MARKET



home & garden collection

F.H.U. „VIMAR” Sp. z o.o.,  
Krasne 25 D, 36-007 Krasne  
tel./fax +48 17 864 12 68  
tel. +48 530 544 107  
[www.vimar.com.pl](http://www.vimar.com.pl)

### Instrukcja montażu oraz zasady użytkowania

#### Parasole ogrodowe

Przed przystąpieniem do złożenia prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu.

#### PRZEZNACZENIE:

DO UŻYTKOWANIA NA ZEWNĄTRZ, DO UŻYTKU DOMOWEGO (INDYWIDUALNEGO).

Typowe zastosowania: do użytkowania na zewnątrz, przeznaczone do użytku prywatnego w miejscach bez dostępu publicznego, takich jak: ogrody, ogrody zimowe, tarasy itp.

#### Zasady użytkowania

Bezpośrednio po otwarciu opakowania sprawdzić zawartość, nie przystępować do montażu jeżeli towar nie jest kompletny lub uszkodzony.

Montaż oraz użytkowanie powinny odbywać się na suchym, twardym i równym podłożu. Przed montażem należy zapewnić wystarczającą wolną przestrzeń roboczą.

Zarówno montaż jak i konserwacja powinny być dokonywane przez osoby dorosłe. Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie i prawidłowo zmontowane. Zaniechanie tego może doprowadzić do uszkodzenia elementów konstrukcji a w konsekwencji do niechcianych wypadków i urazów użytkowników.

**Produkt nie jest zabawką! Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru!** Produkt nie może się przewrócić i przechylić, następstwem czego mogą być urazy lub szkody materialne. Nie służy jako ochrona przed deszczem! W przypadku zbliżającej się burzy, wiatru, śniegu lub deszczu należy bezwzględnie i niezwłocznie zamknąć czaszę.

Przed otwieraniem i zamykaniem produktu należy upewnić się, że nikt nie znajduje się w jego zasięgu oraz uważać na palce. Nie zostawiać rozłożonego parasola na wietrze. Nie wolno wieszć żadnych ciężarów na ramieniu lub czaszy. Parasol może być używany wyłącznie razem z zamontowanymi obciążnikami podstawy, obciążniki nie są elementem zestawu. W przeciwnym razie parasol ulegnie wywróceniu i może spowodować szkody oraz obrażenia rzeczowe. Nie należy stawiać produktu w pobliżu ognia bądź grzejników.

#### Czyszczenie i konserwacja


Przechowywać produkt zimą w zimnym i suchym miejscu, unikać ogrzewanych pomieszczeń.

Produkt należy czyścić lekko wilgotną, niemechacącą się ściereczką.


Zawsze zaleca się zabezpieczenie parasola za pomocą odpowiedniego pokrowca gdy nie jest użytkowany.



1




2



3

4

W celu rozłożenia czaszy parasola przy pomocy korbki należy rozchylić lekko żebra parasola aby rozłożyć fałdy tkaniny a następnie pokręcając korbką otworzyć czaszę parasola do miejsca blokady. Nie należy zbyt mocno pokręcać korbką. Jeśli w trakcie kręcenia korbką wyczuwalny jest nadmierny opór to należy przestać otwierać parasol i sprawdzić powód cięższego otwierania parasola. Zazwyczaj wystarczy rozluźnić żebra i fałdy tkaniny. Składanie parasola powinno odbywać się w kolejności odwrotnej do rozkładania.



**ROZKŁADANIE**  
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara)



**SKŁADANIE**  
(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)

