


Solarna lampa ścienna z czujnikiem Sluneční stěnová lampa se senzorem Slněčná stěnová lampa so senzorem Solarna zidna lampa s senzorom Napenergiával működő falilámpa érzékelővel



SL-4032

importer: düwi international Sp. z o.o.
41-409 Mysłówice ul. Białobrzaska 47

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uwaga! Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość

Dane Techniczne

LED: 1 szt. 70 lm
Bateria Li-ion 1200mAh 5,5V 70mA
Zasięg wykrywania: 3-5 m

Działanie:

Naciśnij przycisk przez 1s - Tryb 1:
Czujnik wykrywa ruch w obszarze zasięgu i włącza oświetlenie, które gaśnie automatycznie po 15s od ustania ruchu.
Naciśnij dwa razy - Tryb 2:
Czujnik włącza oświetlenie w pełnej jasności po wykryciu ruchu w obszarze detekcji a 15 s po ustaniu ruchu przechodzi w tryb obniżonej jasności.
Naciśnij trzy razy - Tryb 3:
Czujnik wyłączony, lampka świeci cały czas w trybie obniżonej jasności

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeznaczony wyłącznie do dekoracji.
2. Nie wrzucaj baterii do ognia, baterie mogą eksplodować lub wyciekać.
3. Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie ciepła, ognia ani nie zanurzaj w wodzie, aby uniknąć eksplozji lub wycieku.
4. Baterie należy poddać recyklingowi lub utylizacji zgodnie z przepisami.
5. Montaż wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Niewłaściwa obsługa może spowodować zagrożenie.
6. Nie próbuj demontować urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
7. Ten produkt nie jest zabawką. Proszę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci lub używać pod nadzorem osoby dorosłej.
8. Przed każdym użyciem sprawdź produkt. Jeśli produkt wygląda na zużyty, postrzępiony, pęknięty lub uszkodzony w jakikolwiek sposób, należy zaprzestać jego używania.



Zgodnie z przepisami europejskimi nie wolno już wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach wskazuje na potrzebę oddzielnej utylizacji! Możesz pomóc chronić środowisko - upewnij się, że to urządzenie po wyeksploatowaniu zostanie przekazane do systemów selektywnej zbiórki przewidzianych do tego celu. DYREKTYWA 2012/19 / EU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE z dnia 4 lipca 2012 r. W sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

CZ

NÁVOD K OBSLUZE

Pozornost! Přečtete si prosím pozorně níže uvedené pokyny a uschovejte jej pro budoucí použití

Technické údaje

LED: 1 ks 70 lm
Baterie Li-ion 1200mAh 5,5V 70mA
Dosah detekce: 3-5 m

Funkce:

Stisknete tlačítko po dobu 1 s - Režim 1:
Snímač detekuje pohyb v dosahu a zapíná osvětlení, které se automaticky vypne po 15 s od ustání pohybu.
Stisknete dvakrát - Režim 2:
Snímač po detekci pohybu v dosahu zapne osvětlení v plné jasnosti, které po 15 s od ustání pohybu přejde do režimu snížené jasnosti.
Stisknete třikrát - Režim 3:
Snímač je vypnutý, lampička svítí neustále v režimu snížené jasnosti.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Určeno pouze k dekoraci.
2. Nevhazujte baterie do ohně, baterie mohou explodovat nebo vytéct.
3. Nevystavujte přímému teplu, plameni nebo ponořujte do vody, aby nedošlo k výbuchu a úniku.
4. Recyklujte nebo zlikvidujte baterie v souladu s místními zákony.
5. Sestavujte pouze podle tohoto návodu. Nesprávná obsluha může způsobit nebezpečí.
6. Nepokoušejte se zařízení rozebírat, aby nedošlo k poškození výrobku.
7. Tento výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí nebo používejte pod dohledem dospělých.
8. Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Pokud se produkt jeví opotřebovaný, roztržený, prasklý nebo jinak rozbitý, přestaňte jej používat a okamžitě jej zlikvidujte.



Tato značka znamená, že se tento výrobek nesmí v zemích EU likvidovat v běžném komunálním odpadu. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí proškozením člověka nekontrolovanou likvidací, vyřídíte prosím od dalších typů odpadů a recyklujte zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů. Vraťte prosím svůj použitý výrobek na příslušném sběrném místě nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste si tento výrobek zakoupili. Váš prodejce přijme použité výrobky a vrátí je do ekologického recyklačního zařízení.

SK

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Pozor! Pozorne si prečítajte nižšie uvedené pokyny a uschovajte si ho pre budúce použitie

Technické údaje

LED: 1 ks 70 lm
Batéria Li-ion 1200mAh 5,5V 70mA
Dosah detekcie: 3-5 m

Funkcia:

Stlačte tlačidlo počas 1 s - Režim 1:
Snímač detekuje pohyb v dosahu a zapne osvetlenie, ktoré sa automaticky vypne po 15 s od ustania pohybu.
Stlačte dvakrát - Režim 2:
Po detekcii pohybu v dosahu snímač zapne osvetlenie v plnej jasnosti, ktoré sa po 15 s od ustania pohybu prechádza do režimu zníženej jasnosti.
Stlačte trikrát - Režim 3:
Snímač je vypnutý, lampička svieti neustále v režime zníženej jasnosti.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Určené len na dekoráciu.
2. Batérie nevhadzujte do ohňa, batérie môžu explodovať alebo vytečť.
3. Nevystavujte priamemu teplu, plameňu alebo ponoreniu do vody, aby ste predišli výbuchu a úniku.
4. Recyklujte alebo zlikvidujte batérie v súlade s miestnymi zákonmi.
5. Zostavte len podľa tohto návodu. Nesprávna prevádzka môže spôsobiť nebezpečenstvo.
6. Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, aby ste predišli poškodeniu produktu.
7. Tento výrobok nie je hračka. Uchováajte mimo dosahu detí alebo používajte pod dohľadom dospelého.
8. Pred každým použitím skontrolujte výrobok. Ak sa výrobok javí ako opotrebovaný, rozstrapkaný, prasknutý alebo zlomený, prestaňte ho používať a okamžite ho zlikvidujte.



Toto označenie znamená, že produkt sa nesmie likvidovať s ostatným komunálnym odpadom v celej EÚ. Aby nedošlo k možným škodám na životnom prostredí alebo ohrozeniu ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte tento produkt správnym spôsobom a podporte tak udržateľné opakované využitie materiálových zdrojov. Vraťte použitý produkt na príslušné zberné miesto alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Váš predajca prevezme použité produkty a odovzdá ich do ekologického recyklačného zariadenia

HR

PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

Pažnja! Pažljivo pročitajte upute u nastavku i spremite ga za buduću upotrebu

Tehnički podaci

LED: 1 kom. 70 lm
Baterija Li-ion 1200mAh 5,5V 70mA
Domet detekcije: 3-5 m

Funkcija:

Pritisnite gumb tijekom 1 s - Način 1:
Senzor detektira pokret u dometu i uključuje osvjetljenje koje se automatski gasi nakon 15 s od prestanka pokreta.
Pritisnite dva puta - Način 2:
Nakon detekcije pokreta u dometu, senzor uključuje osvjetljenje punog intenziteta, koje se nakon 15 s od prestanka pokreta prebacuje na način smanjenog intenziteta.
Pritisnite tri puta - Način 3:
Senzor je isključen, svjetiljka svijetli neprekidno u načinu smanjenog intenziteta.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

1. Namijenjen samo za dekoraciju.
2. Ne bacajte baterije u vatru, baterije mogu eksplodirati ili iscuriti.
3. Nemojte izlagati izravnoj toplini, plamenu niti uranjati u vodu kako biste izbjegli eksploziju i curenje.
4. Reciklirajte ili odložite baterije u skladu sa lokalnim zakonima.
5. Sastavite samo prema ovom priručniku. Neispravno rukovanje može izazvati opasnost.
6. Ne pokušavajte rastaviti uređaj kako biste izbjegli oštećenje proizvoda.
7. Ovaj proizvod nije igračka. Držite ga izvan dohvata djece ili ga koristite pod nadzorom odrasle osobe.
8. Pregledajte proizvod prije svake uporabe. Ako se proizvod čini istrošenim, pohabanim, napuknutim ili na bilo koji način slomljen, prestanite ga koristiti i odmah ga bacite.



Ove oznake naznačuju da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom unutar EU. Reciklirajte ovaj proizvod pravilno kako biste spriječili moguće štete okoliša ili ugrozili ljudsko zdravlje preko nekontroliranog odlaganja otpada te kako biste promovirali održivo ponovno korištenje izvora materijala. Vratite korišteni proizvod u odgovarajuće mjesto za prikupljanje ili se obratite dobavljaču gdje ste kupili ovaj proizvod. Vas dobavljač prihvatit će iskorištene proizvode i vratiti ih u reciklažno dvorište.

HU

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Figyelem! Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat és mentse el későbbi használatra

Műszaki adatok

LED: 1 db 70 lm
Li-ion akkumulátor 1200mAh 5,5V 70mA
Érzékelési távolság: 3-5 m

Működés:

Nyomja meg az egy másodpercig a gombot - 1. mód:
A szenzor érzékeli a mozgást a hatótávolságon belül, és bekapcsolja a világítást, amely automatikusan kikapcsol 15 másodperccel a mozgás megszűnése után.
Nyomja meg kétszer - 2. mód: A szenzor a mozgás észlelése után a hatótávolságon belül teljes fényerővel bekapcsolja a világítást, amely 15 másodperc elteltével a mozgás megszűnése után alacsonyabb fényerőre vált.
Nyomja meg háromszor - 3. mód: A szenzor kikapcsolva van, a lámpa folyamatosan világít alacsony fényerőn.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1. Csak dekorációnak szánták.
2. Ne dobja tűzbe az akkumulátort, mert az akkumulátor felrobbanhat vagy kifolyhat.
3. A robbanás és szivárgás elkerülése érdekében ne tegye ki közvetlen hőnek, lángnak vagy ne merítse vízbe.
4. Hasznosítsa újra vagy semmisítse meg az akkumulátorokat a szövetségi, állami és helyi törvényeknek megfelelően.
5. Csak a jelen kézikönyv szerint szerelje össze. A nem megfelelő működés veszélyt okozhat.
6. Ne kísérelje meg szétszerelni a készüléket, hogy elkerülje a termék károsodását.
7. Ez a termék nem játék. Kérjük, tartsa gyermekektől elzárva, vagy használja felnőtt felügyelete mellett.
8. Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. Ha a termék kopottnak, repedtnek vagy bármilyen módon töröttnek tűnik, hagyja abba a használatát, és azonnal dobja ki.



Ez a jelzés azt mutatja, hogy a terméket az EU-ban nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Hasznosítsa újra a terméket a megfelelő módon, hogy megakadályozza a környezet szennyezését, vagy a emberek egészségének károsítását az ellenőrizetlen ártalmatlanítással, valamint, hogy támogassa az erőforrások fenntartható újrahasznosítását. Vigye vissza a használt terméket egy megfelelő gyűjtőpontra vagy vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. A kiskereskedőnek vissza kell vennie a használt termékeket, és el kell juttatnia azokat egy környezetbarát újrahasznosító létesítménybe