



CERAMIKA SANITARNA


INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI



PL Należy sprawdzić wszystkie elementy przed montażem. Nie należy montować produktu w przypadku stwierdzenia uszkodzeń któregośkolwiek z jego elementów!

KERRA®

MONTAŻ UMYWALKI NABLATOWEJ



UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU

1. Rysunek przedstawia rekomendowane wymiary dla miejsca montażu umywalki.
2. Umywalki nie można montować do blatu za pomocą korka.
3. Otwory wycięte w blacie zaleca się zaimpregnować, by chronić je przed wpływem wilgoci.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, UŻYTKOWANIA I WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

1. Wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
2. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do niekomercyjnego użytku domowego.
3. Nie należy używać produktu, jeśli jest on uszkodzony.
4. Elementy produktu nie powinny być narażone na długotrwałe działanie promieni UV.
5. Tolerancje wymiarów: dla otworów - ± 5 mm; dla innych wymiarów - ± 10 mm.
6. Nie należy narażać produktu na szokowe zmiany temperatury. Nie należy narażać produktu na zamrożenie.
7. Przed przystąpieniem do użytkowania sprawdzić szczelność wszystkich połączeń. Należy zaprzestać użytkowania produktu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek pęknięć ceramiki. Pęknięte miski i zbiorniki należy natychmiast opróżnić z wody.
8. Jeśli kompakt WC będzie nieużywany przez dłuższy okres czasu należy zamknąć zawór odcinający i opróżnić zbiornik.
9. W przypadku kompaktów WC należy przynajmniej raz w miesiącu skontrolować stan filtra wody i w razie potrzeby oczyścić go lub wymienić. Zanieczyszczenie lub uszkodzenie filtra może doprowadzić do obniżenia przepływu wody, a w skrajnych wypadkach również do uszkodzenia elementów produktu.
10. Zbiornik produktu powinien być napełniany wyłącznie czystą zimną wodą. Nie należy dodawać do niej żadnych środków chemicznych.
11. W przypadku desek wolnoopadających nie wolno wymuszać ich zamknięcia - spowoduje to uszkodzenie zawiasów. Deska musi zamknąć się sama.
12. Nie należy siadać na desce jeśli zamknięta jest górna klapa. Nie należy stawać na desce.
13. Niezalecane jest stosowanie zamienników innych producentów. Różnice w parametrach mogą mieć wpływ na prawidłową pracę produktu.

KONSERWACJA

1. Powierzchnię produktu należy czyścić przy użyciu łagodnych detergentów i miękkiej ściereczki. Zalecane jest używanie roztworu mydła w płynie. Po wyczyszczeniu produktu należy usunąć z jego powierzchni pozostałości środków czyszczących.



Przed zastosowaniem danego środka należy upewnić się, że jego użycie nie uszkodzi powierzchni produktu. Jeśli w karcie produktu udostępnionej przez wytwórcę środka nie ma wystarczających informacji dotyczących jego stosowania na danej powierzchni, to zalecane jest wcześniejsze przetestowanie go na niewidocznej części produktu. Nie należy używać środków agresywnych, zawierających substancje żrące (np. wodorotlenek sodu - NaOH), drażniące lub ściernie. Mogą one uszkodzić powierzchnię produktu. Użyta ściereczka nie może zawierać włókien o działaniu szorującym lub drapiącym.

Wersja instrukcji / Anleitungsversion / Instructions version / Versie / Útmutató verziója / Instrukcijos versija: 1.3

Data utworzenia / Erstellungsdatum / Manufactured on / Aanmaakdatum / Létrehozva / Sukūrimo data: 07.03.2022

Producent / Hersteller / Manufacturer / Fabrikant / Gyártó / Gamintojas:

NOVOTERM®
choose comfort

NOVOTERM Sp. z o.o.
ul. Zimowa 6, PL 70-807 Szczecin
www.novoterm.eu

KERRA®