


Jak należy montować folię okienną samoprzylepną d-c-fix®?



Powierzchnia np. szyba, musi być gładka i wolna od kurzu i tłuszczu.

Przytnij folię okienną samoprzylepną d-c-fix® na odpowiedni wymiar.




Zmierz planowaną do oklejenia powierzchnię.

Pożądany wymiar z odległością 2 mm od ramy okiennej, uszczelki itp. przenieś papier podkładowy i przytnij folię na wymiar

Przygotuj oklejaną powierzchnię



Spryskaj szklaną powierzchnię dużą ilością wody.



Odklej papier podkładowy.



Umieść folię na szklanej powierzchni. Folię można łatwo przesuwac i pozycjonować dzięki wodzie znajdującej się między folią okienną, a oklejaną powierzchnią.



Spryskaj powierzchnię folii wodą i wytrzyj wilgoć całkowicie od środka do krawędzi.

W jaki sposób można usunąć statyczną folię dekoracyjną d-c-fix® Static?

Dekoracyjną folię można łatwo usunąć z powierzchni bez pozostawiania śladów.

Cecha szczególna: folia może być ponownie wykorzystana i w zależności od potrzeb.

Czy mogę również użyć statycznej folii dekoracyjnej d-c-fix® do dekoracji kabin prysznicowych?

Statyczne folie dekoracyjne d-c-fix® nadają się do wielu zastosowań wewnętrznych. Mogą być również wykorzystywane do dekoracji kabin prysznicowych. Nakładaj dekoracyjną folię szklaną tylko na zewnątrz kabiny prysznicowej!

Czy mogę czyścić folie d-c-fix®?

Folie d-c-fix® mogą być czyszczone detergentami które standardowo służą do utrzymania czystości w gospodarstwie domowym. Najlepsza jest ciepła woda i odrobina płynu do mycia naczyń. Powierzchni okleiny dekoracyjnej d-c-fix® nie należy szorować.

Folie dekoracyjne d-c-fix®, a środowisko naturalne?

Folie d-c-fix® nie zawierają metali ciężkich i są odporne na światło wg normy DIN EN ISO 105-B02 oraz odporność na ścieranie i zarysowania zgodnie z DIN EN ISO 105-X12. Stosowany klej jest bezrozpuszczalnikowym klejem dyspersyjnym.