4fire
4izol

INSTRUKCJA MONTAŻU
OBUDOWY KOMINKA

- BEZPIECZNY SYSTEM
- ODPORNOŚĆ NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ
- TRWAŁE MATERIAŁY
- ŁATWY MONTAŻ



SYSTEMY
DLA WYMAGAJĄCYCH

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

Przygotuj odpowiednią ilość materiałów: **płyty 4IZOL, 4IZOL GLUE 1000, 4IZOL VIC**, siatka tynkarska wysokotemperaturowa, masa szpachlowa wysokotemperaturowa, profile narożnikowe.

Przygotuj potrzebne narzędzia: piła lub wyrzynarka, paca zębata, miarka, poziomica, wkrętarka, pędzel, szpachelka, wiadro, nóż.

1. ETAP

IZOLACJA ŚCIANY



1. Dokładnie oczyść z pyłu i kurzu ściany, na które będą montowane płyty 4IZOL, a następnie pokryj ich powierzchnie preparatem gruntującym 4IZOL VIC.
2. Na jedną stronę płyty 4IZOL nałóż za pomocą pacy zębatej klej 4IZOL GLUE 1000.
3. Tak przygotowaną płytę 4IZOL przyklej do ściany. Pamiętaj o wypoziomowaniu, ułatwi to montaż kolejnych płyt 4IZOL i obudowy.



4. Dokładając kolejną płytę 4IZOL, nałóż klej 4IZOL GLUE 1000 na krawędź, która łączy się z krawędzią już przyklejonej płyty 4IZOL.
5. Przed przyklejeniem płyty 4IZOL na ścianie z otworem kominowym, najpierw wytnij otwór w płycie 4IZOL, a następnie doklej tak, aby pokrywał się z otworem w ścianie.



6. Odpowiednio ustaw wkład kominkowy z nóżkami, a następnie podłącz do komina.

2. ETAP

OBUDOWA CZOPUCHA / KOMINKA



1. Wyznacz przebieg obudowy czopucha zgodnie z wymiarami wkładu, przebiegiem przyłącza kominowego oraz planowanym rozmieszczeniem kratek wentylacyjnych.
2. Ustaw i wypoziomuj pierwszą płytę 4IZOL w miejscu montażu. Zamocuj ją przy użyciu kleju 4IZOL GLUE 1000 oraz wkrętów montażowych, zachowując prawidłowy pion i poziom powierzchni.
3. Przed montażem kolejnej płyty 4IZOL, nałóż klej 4IZOL GLUE 1000 na tę krawędź płyty 4IZOL, które będą się ze sobą stykać. Nadmiar kleju zbierz szpachelką.
4. Pamiętaj, że płyty 4IZOL najpierw należy dociąć lub wyciąć w nich otwory, a dopiero później montować.



5. Po zainstalowaniu wszystkich płyt 4IZOL, oczyść i zagruntuj obudowę preparatem gruntującym 4IZOL VIC.



6. Wymieszaj masę szpachlową.
7. Dotnij odpowiedniej wielkości arkusz siatki tynkarskiej.
8. Nałóż masę szpachlową, a następnie siatkę tynkarską i wyrównaj powierzchnię.
9. Zamontuj narożnik w celu zabezpieczenia naroży obudowy.
10. Wykończ powierzchnię na mokro, a następnie na sucho.
11. Powinieneś zastosować impregnaty przeznaczone do użytej masy szpachlowej.



12. Pomaluj na wybrany kolor.
13. Zamontuj kratki wentylacyjne lub lufty 4FIRE.

Netengel Sp. z o. o.

ul. Londyńska 54, 26-600 Radom

tel. 695-935-378

email: handel@netengel42.pl