

Activejet®

LED eye- protective lamp
operating manual

Thank you for your purchase, please read the manual carefully in order to know the products sufficiently, for future use, please keep it well after read.

Product component

Performance feature

- Retro style,The lamp of simple design, great beauty.
- LED light soure, soft and uniform light ray, no RF,protect eye.
- Touch control dimming, satisfy all your demands.

Electric charge 1/3

energy saving

10" ultraviolet light

no skin injury

Soft eye-care

anti-dazzle light filter

Vivid color

natural light

ROHS material

no mercury, no lead

Technical parameters

Shell material	Aluminum alloy	intput	DC 5V/0.5A
Color temperature: 5500K-6000K			
Lamp bead qty: 12 pcs x0.5W LED module			
Shine way	Direct light	Press way	Dimmer knob/ button switch
Luminous flux	200lm±10%	CRI	>80
power	5W±10%	N.W	850g
Product size	351x122x388mm		

Instructions:

On/Off: Press on/off to turn on the LED. The default light is cold light, then warm light, then natural light .The third time is natural light.

LED brightness adjustment: Under power-on status, turn on the circular switch button to adjust the brightness. Confirm the current brightness with memory function.

Notes:

1. Please wait for 3-5 seconds to start using the touch button.

2. Please use the appropriative LED drive together with lamp.

These devices do not belong in household waste, but there are separate waste removal. Products labelled in this way should be returned to a collection facility for waste electrical and electronic goods.

CE

Activejet®

Instrukcja obsługi lampy z diodą LED,
która zapewnia ochronę oczu

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji w celu odpowiedniego zapoznania się z produktem. Dokument ten prosimy zachować, aby można było z niego skorzystać w przyszłości.

Część składowa produktu

Funkcjonalność

- Prosta i elegancka konstrukcja lampy w stylu retro.
- Źródło światła w postaci diod elektroluminescencyjnych zapewnia miękkie i równomierne oświetlenie bez emitowania fal radiowych, a także ochronę dla oczu.

Ładunek elektryczny 1/3

Oszczędność energii

Poziom UV_0

Brak ryzyka oparzenia skóry

Ochrona oczu

Nieoślepiające-filtr światła

Żywe kolory

Naturalne światło

Materiał spełniający wymagania dyrektywy ROHS

Bez rtęci i bez ołowiu

Parametry techniczne

Materiał korpusu	Stop aluminium	wejście	5V/0.5A
Temperatura barwy: 5500K - 6000K			
Ilość źródeł światła: Moduł LED 12 szt. X 0,5 W			
Sposób świecenia	Światło bezpośrednie	Sposób obsługi przycisku	Pokrętko regulacji natężenia światła/ przycisk
Strumień świetlny	200lm±10%	Współczynnik oddania barw (CRI)	>80
Moc	5W±10%	Masa netto	850g
Wymiary produktu	351x122x388mm		

Instrukcje:

Włączanie/wyłączanie: Naciśnij przycisk on/off, ażeby włączyć żarówkę LED. Domyślna kolejność jest następująca: światło zimne,światło ciepłe, na koniec światło naturalne. Po trzecim naciśnięciu światło jest naturalne.

Regulacja natężenia światła LED: Po włączeniu zasilania, przekręć okragłe pokrętko, aby wyregulować natężenie światła. Potwierdź ustawienie w funkcji pamięci.

Uwagi:

1. Odczekaj od 3 do 5 sekund przed użyciem przycisku dotykowego.

2. Do zasilania lampy używaj odpowiedniego zasilacza do oświetlenia LED.

Sprzętu elektronicznego oraz elektrycznego, baterii oraz akumulatorów nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

CE