

MYJKA CIŚNIENIOWA

SM2400

Numer katalogowy: 18 041 597

Wyprodukowano w ChRL., Instrukcja obsługi: wydanie 1, luty 2024 rok



Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem instrukcję obsługi.

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) i Dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Producent: Krysiak Sp. z o.o. , ul. Rolna 6

62-081 Baranowo

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej maszyny na terenie UE:

Andrzej Krysiak, Rolna 6, 62-081, Baranowo **deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:**

Maszyna:	Myjka ciśnieniowa Faworyt SM2400
Model:	KSC503-2400E
Numery seryjne:	2024015710001-2024015719999
Rok produkcji:	2024
Funkcja:	Czyszczenia różnych powierzchni za pomocą silnego strumienia wody.

do której odnosi się niniejsza deklaracja, spełnia wymagania:

2006/42/EC – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn

2014/30/EU – Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2000/14/EC + 2005/88/EC – Dyrektywa hałasowa

2011/65/EC i 2015/863EU – Dyrektywa ROHS

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN60335-1:2012/A15:2021, EN 60335-2-79:2012, EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-11:2013/A2:2021

EN 62321-2:2014, EN 62321-3-1:2014, EN 62321-4:2014+A1:2017, EN 62321-5:2014

EN 62321-7-1:2015 and EN 62321-7-2:2017, EN 62321-6:2015, EN 62321-8:2017

Ponadto potwierdzono, zgodnie z dyrektywą w sprawie emisji hałasu 2000/14/EC + 2005/88/EC

Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)

Zmierzony poziom mocy akustycznej: 92,5 dB(A) k=3dB(A)

Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego: 79 dB(A) k=3 dB(A)

Wibracje przenoszone na kończyny górne: ah= 0.233 m/s²/ ah=0.266 m/s², k= K=1.5m/s²

Zastosowana procedura oceny zgodności odpowiada załącznikowi V dyrektywy 2000/14/EC

Niniejsza deklaracja zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub przebudowana bez zgody producenta. Integralnym elementem maszyny jest instrukcja obsługi.

Andrzej Krysiak
Prezes Zarządu

12/02/2024, Baranowo

Data i miejsce wystawienia

Imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej
do sporządzenia deklaracji zgodności

Jednostka biorąca udział w procesie oceny zgodności:

TUV SUD Certification and Testing(China)Co, Ltd Shanghai Branch. Address: No. 151 Heng Tong Road Shanghai 200070 P.R. China

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

OSTRZEŻENIE

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Zawarte są tu ważne informacje dotyczące zasad właściwego montażu, sposobu pracy i konserwacji urządzenia, bezpiecznych dla użytkownika. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby móc do niej wrócić lub przekazać ją kolejnym użytkownikom wraz z urządzeniem.

OSTRZEŻENIE

Zwracaj szczególną uwagę na rozdziały, które zawierają sygnały ostrzegawcze i uwagi.

Wszelkie regulacje lub czynności konserwacyjne nie opisane w niniejszej instrukcji muszą być wykonywane przez dealera lub specjalistyczne centrum serwisowe. Posiadają oni niezbędną wiedzę i sprzęt, aby zapewnić prawidłowe wykonanie pracy bez wpływu na bezpieczeństwo maszyny.

Pomoże to utrzymać najwyższą wydajność zakupionego urządzenia i utrzymać jego wartość podczas eksploatacji.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie to, używane zgodnie z jego przeznaczeniem, odpowiada stanowi techniki oraz aktualnym wymogom bezpieczeństwa w momencie jego wprowadzenia.

Nie nadaje się do użytku komercyjnego ani przemysłowego.

Każdy inny sposób użytkowania jest niewłaściwy. Niewłaściwe użycie lub modyfikacje urządzenia lub użycie komponentów, które nie są przetestowane i zatwierdzone przez producenta, może spowodować nieprzewidziane uszkodzenia!

Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem i nieuwzględnione w niniejszej instrukcji jest uważane za użycie bez zezwolenia i zwalnia producenta z odpowiedzialności prawnej.

Spis treści

Spis treści	4
1. Zawartość opakowania	6
2. Przeznaczenie	6
3. Opis ogólny	7
3.1 Opis działania.....	7
3.2 Elementy urządzenia (budowa myjki)	7
3.3 Dane techniczne	8
4. Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa	9
4.1 Symbole dotyczące urządzenia	9
4.2 Symbole w instrukcji obsługi	11
4.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa	11
4.4 Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa	14
5. Montaż	19
5.1 Montaż uchwytu na lancę	19
5.2 Montaż uchwytu transportowego z bębnem	20
5.3 Montaż korby.....	20
5.4 Połączenie wyjścia węża wysokociśnieniowego.....	20
5.5 Podłączenie lancy	20
5.6 Podłączenie węża wysokociśnieniowego do pistoletu.....	21
5.7 Podłączanie źródła wody	21
5.8 Dodatkowe sytuacje	22
6. Praca z urządzeniem	23
6.1 Włączanie.....	23
6.2 Automatyczny wyłącznik	23
6.3 Odpowietrzenie pistoletu.....	24
6.4 Blokada bezpieczeństwa pistoletu	24
6.5 Regulowana dysza.....	24
6.6. Blokada dyszy	25
6.7 Bęben na wąż	25
6.8 Stosowanie środków czyszczących.....	26
6.9 Wyłączanie	27
6.10 Przerwa w pracy na dłuższy czas	28
6.11 Wskazówki dotyczące pracy myjką ciśnieniową	28
7. Czyszczenie, konserwacja, przechowywanie i zamawianie części zamiennych	29
7.1 Czyszczenie i konserwacja	29
7.2 Przechowywanie	30
7.3 Przygotowanie do transportu	30
7.4 Zamawianie części.....	30
8. Rozwiązywanie problemów	31
9. Gwarancja.....	31
10. Usuwanie odpadów i recycling	32
11. Ryzyko resztkowe.....	32

12. Rysunek złożeniowy 33

1. Zawartość opakowania

Ostrożnie otwórz opakowanie i wyciągnij z niego wszystkie elementy urządzenia. Jeżeli zauważysz, że podczas transportu jakieś elementy uległy uszkodzeniu, bądź ich brakuje skontaktuj się ze sprzedawcą. Komplet powinien zawierać:

- korpus myjki z przewodem
- uchwyt na lancę
- uchwyt transportowy
- wkręt do montażu uchwytu transportowego 8 x 20 – szt. 2
- korba od bębna na wąż wysokociśnieniowy
- wąż wysokociśnieniowy 8m.
- szybkozłącze do podłączenia węża z dopływem wody z myjką
- pistolet
- 2 rodzaje lanc z dyszami – zwykła, płaska (szpilka-wachlarzowa) i wysokociśnieniowa (turbo/ rotacyjna)
- szpilka do czyszczenia dyszy
- pojemnik na detergent/
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna



Nie wyrzucaj opakowania dopóki nie będziesz pewny że urządzenie jest sprawne. Opakowanie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Pozbądź się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami o segregacji odpadów.



OSTRZEŻENIE

Opakowania nie jest zabawką. Nie pozwól dzieciom bawić się plastikowymi torbami, foliami ani małymi elementami. Te elementy mogą zostać połknięte albo spowodować uduszenie.

2. Przeznaczenie



OSTRZEŻENIE

To urządzenie to bardzo prosta w użyciu wielofunkcyjna myjka ciśnieniowa o bardzo szerokim zakresie działania. Może być używana do mycia maszyn i pojazdów (np. samochodów, rowerów), budynków, narzędzi, fasad, tarasów, łodzi, garaży, urządzeń ogrodowych, itp. strumieniem wody o wysokim lub niskim ciśnieniu (w zależności od wybranej dyszy). Urządzenie przeznaczone jest jedynie do użycia zimnej wody. Nie używaj gorącej wody w tej myjce ciśnieniowej. Każde inne jej wykorzystanie jest sprzeczne z przeznaczeniem i może stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika, a także prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Myjka nie jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci oraz osoby dorosłe znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków ograniczających możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn. Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła, która zapoznała się z niniejszą instrukcją i jest świadoma ryzyka zranień i uszkodzeń, jakie mogą wystąpić w wyniku nieprzestrzegania zasad w niej zawartych.



OSTRZEŻENIE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe w wyniku użycia urządzenia niezgodnego z przeznaczeniem oraz jego nieprawidłowej obsługi. Za wszelkie wypadki lub szkody poniesione przez innych ludzi na zdrowiu lub mieniu odpowiada wyłącznie właściciel myjki i/lub osoba ją obsługująca.


Myjka jest przystosowana do użytku domowego, nie komercyjnego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje w przypadku, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do innej działalności zarobkowej.

3. Opis ogólny

3.1 Opis działania

Myjka ciśnieniowa służy do czyszczenia różnych powierzchni za pomocą strumienia wody – do wyboru o wysokim bądź niskim ciśnieniu. Ważne, aby pamiętać o dostosowaniu ciśnienia wody do czyszczonej powierzchni. Wodą pod ciśnieniem usuwamy zabrudzenia. Aby uzyskać lepszy efekt, istnieje możliwość dodania do wody środków czyszczących na bazie biodegradowalnych substancji powierzchniowo czynnych.

3.2 Elementy urządzenia (budowa myjki)




Rys. 1

1. Blokada zabezpieczająca
2. Spust
3. Uchwyt transportowy
4. Złączka podłączenia węża wody doływu

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

5. Pistolet
6. Lanca z dyszą regulowaną
7. Wąż wysokociśnieniowy
8. Obejma węża wysokiego ciśnienia
9. Dysza regulowana o płaskim strumieniu
10. Wyłącznik On/ OFF
11. Wyjście węża wysokociśnieniowego
12. Uchwyt na lancę z pistoletem
13. Korba od bębna na wąż wysokociśnieniowy
14. Koło
15. Lanca z dyszą turbo
16. Szpilka do czyszczenia dyszy

3.3 Dane techniczne

Model / numer katalogowy	Faworyt SM 2400 / 26 053 244
Moc	2400W
Napięcie znamionowe	220-234V ~50 Hz
Stopień ochrony	IPX5
Klasa ochrony	II 
Temperatura doprowadzanej wody do myjki	0-50 °C
Ciśnienie nominalne na wyjściu	130 bar (13 MPa)
Ciśnienie maksymalne wyjściu	170 bar (17 MPa)
Maksymalne ciśnienie wody na wejściu	12 bar (1,2 MPa)
Długość węża wysokociśnieniowego	8 m
Długość przewodu zasilającego	5 m
Nominalny przepływ wody	6,5 l/min
Max. przepływ	7,5 l/min
Gwarantowany poziom mocy akustycznej	96 dB (A)
Poziom ciśnienia akustycznego	79 dB (A) k=3 dB(A)
Zmierzony poziom mocy akustycznej	92,5 dB (A) k=3 dB(A)
Wibracje przenoszone na kończyny górne	ah=0.233 m/s ² / ah=0.266 m/s ² K=1.5m/s ²
Waga netto	9,5 kg

Wartości hałasu i drgań zostały określone zgodnie z normami i przepisami określonymi w deklaracji zgodności. Podana wartość emisji drgań została zmierzona metodą znormalizowaną i może być użyta do porównania urządzenia z innymi urządzeniami elektrycznymi oraz do szacunkowej oceny stopnia ekspozycji użytkownika na drgania.



Wartości emisji drgań mogą być rozbieżne z podaną i różne podczas pracy urządzenia, w zależności od sposobu jego użycia. Środki ostrożności mające na celu ochronę użytkownika, powinny opierać się na ocenie ekspozycji w konkretnych, rzeczywistych warunkach pracy (należy wziąć pod uwagę wszystkie składowe cyklu pracy, czyli

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

zarówno czas pracy, jak czas, w którym urządzenie pozostaje wyłączone oraz pracuje bez obciążenia).








4. Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa

Zawarte są tu podstawowe zasady bezpieczeństwa, konieczne do zachowania podczas pracy urządzenia. Myjka jest zaopatrzona w naklejki ostrzegawcze i informacje w postaci piktogramów – umownych znaków ostrzegawczych, które mają przypominać o bezpieczeństwie użytkowania i obsługi. Naklejki te należy utrzymywać w czystości i nie wolno ich odklejać. W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia czy utraty czytelności należy dokupić je u importera i ponownie umieścić na maszynie.

Znaki bezpieczeństwa oraz napis ostrzegawczy jest umieszczony na obudowie.

4.1 Symbole dotyczące urządzenia

Dbaj o to, aby były czytelne: (nie wszystkie są na urządzeniu)

	UWAGA! Zachowaj szczególną ostrożność! Przeczytaj instrukcję i stosuj się do wszystkich wskazówek.
 	Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie i dokładnie przeczytać instrukcję obsługi myjki, zrozumieć wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i stosować się do wszystkich wskazówek. Zapoznaj się z elementami obsługi urządzenia i prawidłową obsługą sprzętu.
	Do pracy należy zakładać okulary ochronne, ochronniki słuchu oraz zabezpieczające przed zranieniem: odzież roboczą.
	Do pracy zakładać rękawice ochronne
	Do pracy zakładać solidne obuwie z podeszwą antypoślizgową.
	OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowe użycie myjki ciśnieniowej może być niebezpieczne. Strumienia nie wolno kierować na ludzi i zwierzęta oraz znajdujące się pod napięciem urządzenia czy na samo urządzenie. Zachowaj minimalny odstęp 15m.

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

	<p>NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie używać w czasie deszczu.</p>
	<p>NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie wystawiać na działanie deszczu ani wilgotnych warunków.</p>
	<p>OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko obniesienia obrażeń, nigdy nie kieruj strumienia wody w stronę ludzi lub zwierząt domowych ani nie umieszczaj w strumieniu żadnych części ciała. Nieszczelne węże i złączki mogą również spowodować obrażenia w wyniku działania wody pod ciśnieniem. Nie trzymaj urządzenia za węże ani złącza.</p>
	<p>OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń w wyniku odrzutu, przy włączonym urządzeniu mocno trzymaj lancę natryskową obiema rękami.</p>
	<p>NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niestosowanie się do utrzymania urządzenia w suchych warunkach i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem.</p>
	<p>OSTRZEŻENIE! Utrzymuj zawsze przewody elektryczne z dala od źródeł ciepła, oleju i ostrych krawędzi. Natychmiast wyciągnij wtyczkę ze źródła zasilania, gdy przewód jest uszkodzony, postrzępiony lub poplątany.</p>
	<p>Urządzenie, które nie nadaje się do przyłączenia do instalacji wodociągowej wody pitnej.</p>
	<p>Produkt odpowiada standardom bezpieczeństwa.</p>
	<p>Gwarantowany poziom mocy akustycznej.</p>
	<p>Przekaż niepotrzebne urządzenie, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami o ochronie środowiska naturalnego utylizacji. Urządzeń nie należy wyrzucać razem ze śmieciami domowymi. Należy oddać zużyte urządzenie elektryczne w punkcie recyklingu.</p>
	<p>Druga klasa izolacji – produkt nie musi być uziemiony. Zamiast uziemienia zastosowano dwa systemy (podwójnej) izolacji</p>

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

4.2 Symbole w instrukcji obsługi



Ten piktogram oznacza zagrożenie poważnym lub wręcz śmiertelnym wypadkiem.

- Oznaczone nim środki mogą zapobiec poważnemu lub śmiertelnemu wypadkowi.



Ten piktogram oznacza **możliwe** zagrożenie poważnym lub wręcz śmiertelnym wypadkiem.

- Oznaczone nim środki mogą zapobiec poważnemu lub śmiertelnemu wypadkowi.



WSKAZÓWKA

Ten piktogram przedstawia informacje ułatwiające posługiwanie się urządzeniem.

- Oznaczone nim środki mogą zapobiec szkodom w mieniu

4.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa



Jeśli praca urządzeniem przekracza Twoją wiedzę i możliwości - skontaktuj się z profesjonalistą. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Ta myjka jest przeznaczona wyłącznie do użytku konsumenckiego.



Podczas używania sprzętu należy przestrzegać kilku środków ostrożności, aby uniknąć obrażeń i uszkodzeń.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i przestrzegaj jej. Ważne jest, aby zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu zapoznania się z urządzeniem, jego prawidłowym użytkowaniem i przepisami bezpieczeństwa.

Niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby informacje były zawsze dostępne.

Jeśli przekazujesz urządzenie innej osobie, przekaz jej również niniejszą instrukcję obsługi.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub wypadki powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji.



Zaznajom się z wszystkimi ostrzeżeniami, wskazówkami, ilustracjami i przepisami dostarczonymi z tym urządzeniem. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Przechowuj wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.



Urządzenie w czasie pracy wytwarza pole elektromagnetyczne. Pole to może w określonych warunkach wpływać na stymulatory serca. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo poważnych lub śmiertelnych obrażeń, zalecamy osobom je posiadającym konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem obsługi urządzenia.

Użyte w poniższym tekście pojęcie „urządzenie elektryczne” odnosi się do urządzenia zasilanego energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilającym) i do urządzenia zasilanego akumulatorem (bez przewodu

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

zasilającego).

1. Bezpieczeństwo miejsca pracy

- a) **Stanowisko pracy utrzymuj w czystości i dobrze oświetlone.** *Nieporządek w miejscu pracy lub nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną wypadków.*
- b) **Nie pracuj w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.** *Podczas pracy urządzeniem elektrycznym wytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon (z pyłu albo oparów).*
- c) **Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości.** *Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem elektrycznym.*

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- a) **Wtyczka urządzenia elektrycznego musi pasować do gniazda. Nie modyfikuj wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie używaj wtyków adapterowych w przypadku urządzeń elektrycznych z uziemieniem ochronnym.** *Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.*
- b) **Unikaj kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki.** *Ryzyko porażenia prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione.*
- c) **Zabezpiecz urządzenie elektryczne przed deszczem i wilgocią.** *Przedostanie się wody do urządzenia elektrycznego podwyższa ryzyko porażenia prądem.*
- d) **Nigdy nie uszkodzaj przewodu, Nigdy nie używaj przewodu do innych czynności. Nigdy nie noś urządzenia elektrycznego, trzymając je za przewód; ani nie używaj przewodu do zawieszenia urządzenia; nie wyciągaj wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód. Chroń przewód przed wysokimi temperaturami, trzymaj z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia.** *Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.*
- e) **Podczas obsługi elektronarzędzia na zewnątrz należy używać odpowiedniego przedłużacza do pracy na zewnątrz.** *Używanie przewodu odpowiedniego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko śmierci i narażenia na porażenie prądem.*
- f) **Jeśli nie można uniknąć używania elektronarzędzia w wilgotnym miejscu, należy użyć zasilacza zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD).** *Stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko śmiertelnego porażenia prądem.*

3. Bezpieczeństwo osób

- a) **Podczas pracy zachowaj ostrożność, każdą czynność wykonuj uważnie i z rozważą. Nie używaj urządzenia elektrycznego, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.** *Moment nieuwagi przy użyciu urządzenia elektrycznego może stać się przyczyną poważnych urazów ciała.*
- b) **Noś osobiste wyposażenie ochronne. Zawsze noś okulary ochronne. Zalecamy dodatkowe środki ochrony głowy, rąk i nóg.** *Jeśli pracujesz w miejscu, w którym istnieje jakiejkolwiek ryzyko uszkodzenia*

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

głowy (np. przez spadające gałęzie) załóż kask ochronny. Zakładaj do pracy solidne obuwie na nieślizgającej się podszwie.

Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego tj. maski przeciwpyłowej, obuwia z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i zastosowania urządzenia elektrycznego) – zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.

- c) **Unikaj niezamierzonego uruchomienia urządzenia elektrycznego. Przed włożeniem wtyczki do źródła zasilania, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem urządzenia elektrycznego, upewnij się, że urządzenie elektryczne jest wyłączone (wyłącznik w pozycji „OFF/ O”). Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia urządzenia elektrycznego lub podłączenie do prądu włączonego urządzenia elektrycznego (wyłącznik w pozycji „ON/I”), może stać się przyczyną wypadków.**
- d) **Przed włączeniem urządzenia elektrycznego, usuń narzędzia nastawcze lub klucze.** *Narzędzie lub klucz, znajdujący się w ruchomych częściach urządzenia elektrycznego mogą doprowadzić do obrażeń ciała.*
- e) **Unikaj nienaturalnych pozycji przy pracy. Dbaj o stabilną pozycję i zachowuj równowagę przez cały czas pracy.** *To umożliwi lepszą kontrolę urządzenia elektrycznego w nieprzewidzianych sytuacjach.*
- f) **Noś odpowiednie ubranie. Nie noś luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice trzymaj z daleka od ruchomych części.** *Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.*
- g) **Nie pozwól, aby znajomość uzyskana dzięki częstemu korzystaniu z urządzenia elektrycznego pozwoliła Ci na samozadowolenie i ignorowanie zasad bezpieczeństwa urządzenia elektrycznego.** *Bezwzględne działanie może spowodować poważne obrażenia w ciągu jednej sekundy.*

4. Prawidłowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych

- a) **Nie przeciążaj urządzenia elektrycznego. Do pracy używaj urządzenia elektrycznego, które jest do tego przewidziane.** *Odpowiednio dobranym urządzeniem elektrycznym pracuje się w danym zakresie mocy lepiej i bezpieczniej.*
- b) **Nie używaj urządzenia elektrycznego, którego wyłącznik/wyłącznik jest uszkodzony.** *Urządzenie elektryczne, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.*
- c) **Przed regulacją urządzenia elektrycznego, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy urządzeniem elektrycznym, wyciągnij wtyczkę z gniazda zasilania.** *Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu urządzenia elektrycznego.*
- d) **Przechowuj urządzenie elektryczne w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie udostępniaj urządzenia elektrycznego osobom, które go nie znają lub nie zaznały się z niniejszymi przepisami.** *Urządzenia elektryczne używane przez niedoświadczonych osoby są niebezpieczne.*
- e) **Starannie konserwuj urządzenie elektryczne i jego akcesoria. Sprawdzaj czy ruchome części urządzenia elektrycznego prawidłowo funkcjonują i nie są zablokowane, czy części nie są potamane, poluzowane lub inaczej uszkodzone i czy prawidłowe działanie urządzenia elektrycznego nie jest zakłócone.** *Przed użyciem urządzenia zleć naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków są źle konserwowane urządzenia elektryczne.*

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

- f) **Używaj urządzenia elektrycznego, akcesoriów, oprzyrządowania itd. tylko zgodnie z tymi wskazówkami. Zwracaj przy tym uwagę na warunki pracy i uwzględniaj rodzaj wykonywanej pracy. Używanie urządzeń elektrycznych do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.**
- g) **Dbaj o to, by uchwyty i inne obszary służące do chwytania były suche, czyste i nie były zanieczyszczone olejem ani smarem. Tłuste, zabrudzone olejem uchwyty są śliskie i prowadzą do utraty kontroli nad urządzeniem.**

5. Serwis

- a) **Naprawę urządzenia elektrycznego zlecaj jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane.**

4.4 Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa

1. Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pracy myjką ciśnieniową



Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się dobrze ze wszystkimi przyciskami i elementami kontrolnymi oraz opanuj sztukę wyłączenia urządzenia i zaworu ciśnienia!



OSTRZEŻENIE

Podczas pracy urządzenia utrzymuj stały dopływ wody. Bez stałego przepływu pierścienie uszczelniające urządzenia mogą zostać uszkodzone – chroń urządzenie przed pracą 'na sucho'! Nigdy nie uruchamiaj myjki ciśnieniowej bez dopływu wody. Uruchomienie urządzenia bez dopływu wody spowoduje nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.



OSTRZEŻENIE

Nie kieruj strumienia wody w kierunku osób lub zwierząt! Nie czyść nim obuwia ani ubrań, które ktokolwiek ma na sobie. Strumień wody jest na tyle silny, że może z łatwością przeciąć skórę lub uszkodzić wzrok.

- Węże wysokociśnieniowe i złączki są ważnymi elementami bezpieczeństwa myjki. Dbaj o ich stan, używaj wyłącznie tych zalecanych przez producenta!
- Urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (włącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach umysłowych, fizycznych lub osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i/lub doświadczenia, chyba że będą pracować pod nadzorem odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo osoby lub otrzymają od niej wskazówki, jak powinno być używane urządzenie.
- Urządzenie jest przeznaczone do wykonywania czynności określonych w rozdziale Przeznaczenie. Nie używaj myjki to innej pracy.
- Używaj myjki ciśnieniowej przy ciśnieniu cieczy nie wyższym niż znamionowe dla tej myjki ciśnieniowej.
- Zachowaj czujność – zawsze miej świadomość, gdzie kierujesz strumień wody pod ciśnieniem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO



- Nie kieruj lancy w stronę linii elektrycznych, włączonego sprzętu elektronicznego lub na myjkę. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
- Opony czyść z odległości co najmniej 30 cm, nie kieruj strumienia wody bezpośrednio na wentyle opon samochodowych. Nie myj za pomocą tego urządzenia zabawek dziecięcych.



OSTRZEŻENIE

- **Niebezpieczeństwo wybuchu pożaru!** Nie kieruj lancy na łatwopalne ciecze.

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

-  **OSTRZEŻENIE** Do mycia używaj wyłącznie samej wody lub odpowiednio przygotowanej mieszanki wody i środków myjących/czyszczących. Nie używaj innych chemikaliów, szczególnie żrących produktów chemicznych! W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia urządzenia.
-  **OSTRZEŻENIE** **Sprawdź temperaturę wody!** Ta myjka nie jest przystosowana do pracy z gorącą wodą. **NIGDY** nie podłączaj jej do źródła ciepłej wody, gdyż znacząco zredukuje to żywotność pompy urządzenia.
- Używaj wody bez zanieczyszczeń. Jeżeli występuje ryzyko, że w wodzie będzie np. piasek zadбай o zamontowanie dodatkowego filtra. Nie podłączaj urządzenia do wody zanieczyszczonej chemikaliami, gdyż może to wpłynąć na żywotność urządzenia.
- Niektóre chemikalia lub detergenty mogą być szkodliwe w przypadku wdychania lub połknięcia, powodując poważne obrażenia. Zawsze, gdy istnieje ryzyko wdychania oparów, należy używać maski ochronnej. Przeczytaj całą instrukcję dołączoną do maski, aby mieć pewność, że maska zapewni niezbędną ochronę przed wdychaniem szkodliwych oparów.
- Woda, która przepłynęła przez zawory zwrotne, jest uważana za niezdatną do picia.
- Nie używaj urządzenia, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C
- Przed uruchomieniem myjki ciśnieniowej w zimne dni należy sprawdzić wszystkie części urządzenia i upewnić się, że nie utworzył się lód. Nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym temperatura spadnie poniżej 0°C
- Pracuj wyłącznie w okularach ochronnych. Długa lanca chroni użytkownika przed podchodzeniem zbyt blisko strumienia wody, jednak myta powierzchnia może odbić strumień wody w Twoim kierunku!
- Zakładaj do pracy solidne obuwie na nieślizgającej się podeszwie. Nie pracuj na boso oraz w niezapinanym i lekkim obuwie – ryzyko poślizgu, upadku lub porażenia prądem!
- Zatrzymaj urządzenie, jeśli ktoś pojawi się w obrębie obszaru pracy.
- Przepływ wody pod wysokim ciśnieniem może uszkodzić powierzchnię roboczą, jeśli nie będzie używany prawidłowo!
- Podczas dozowania detergentu myjka ciśnieniowa podaje detergent na czyszczony obszar wyłącznie pod niskim ciśnieniem. Po nałożeniu detergentu spryskaj obszar pracy za pomocą regulowanej dyszy.
- Pamiętaj, że to użytkownik i/lub właściciel ponoszą odpowiedzialność za wypadki i urazy innych osób oraz ich mienia.
- Sprawdź teren przed rozpoczęciem pracy. Usuń wszelkie kamienie, patyki, druty oraz inne ciała obce, które mogą zakłócić pracę urządzenia lub zostać wyrzucone przez strumień wody.
- Przed każdym użyciem przeprowadź kontrolę wzrokową urządzenia. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub brak w nim elementów albo gdy wkręty są zużyte, uszkodzone lub niedokręcone.
- Podczas gdy urządzenie znajduje się pod ciśnieniem, należy utrzymywać podłączony wąż wysokociśnieniowy do myjki ciśnieniowej i pistoletu natryskowego. Odłączanie węża, gdy urządzenie znajduje się pod ciśnieniem, jest niebezpieczne i może spowodować obrażenia.
- Przestrzegaj przepisów dotyczących ochrony przed hałasem i przepisów lokalnych. Możliwość eksploatacji urządzenia w określone dni (np. w niedziele i święta), w określonych porach dnia (w porze obiadowej, w czasie ciszy nocnej) oraz w określonych obszarach (np. kurortach lub klinikach) jest ograniczona.
- Nie używaj urządzenia w deszczu, przy złej pogodzie, w wilgotnym otoczeniu. Nie wolno dopuszczać do przecieków wodnych z urządzenia i do urządzenia

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

- Nie uruchamiaj urządzenia w bardzo zimnych pomieszczeniach i miejscach.
- Pracuj wyłącznie w świetle dziennym lub przy bardzo dobrym sztucznym oświetleniu.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia w miejscu pracy bez nadzoru.
- Włączaj i wyłączaj silnik zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej instrukcji i tylko stojąc w bezpiecznej odległości od dyszy (w pozycji roboczej).
- Urządzenie jest przeznaczone do pracy oburęcznej. Jedną ręką na spuście a drugą na lancy. Kciuk i palce muszą mocno obejmować uchwyty. Nigdy nie pracuj jedną ręką.
- Przy włączaniu urządzenia oraz przy pracującym silniku trzymaj dyszę z dala od wszelkich części ciała, a przede wszystkim od rąk i stóp. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!
- Przenoś urządzenie wyłącznie chodząc, nie biegnąc z urządzeniem. Używaj uchwytu znajdującego się na górze urządzenia. Nigdy nie przesuwaj urządzenia ciągnąc za wąż wysokociśnieniowy.
- Nie pracuj w pobliżu palnych cieczy i gazów - niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.
- Nie pracuj w pobliżu wysypisk, kanałów czy wałów - możesz stracić równowagę i spaść.
- Uważaj na dziury, koleiny, ukryte przedmioty lub wyboje - wysoka trawa może je łatwo ukryć.
- Pracuj, zachowując stabilną pozycję, w szczególności na pochyłościach terenu. Poślizgnięcie się lub upadek może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Uważaj, by dysza nie dotykała przy włączaniu urządzenia i podczas pracy: kamieni, żwiru, drutów przewodu sieciowego i innych przedmiotów.
- **Nie chwytaj ani nie podnoś urządzenia za lancę.**
- Nie blokuj ustawienia lancy.
- Nie uruchamiaj urządzenia, gdy jest ono obrócone lub gdy nie znajduje się w pozycji roboczej (pionowej).
- Silnik nagrzewa się podczas pracy i może spowodować poparzenia - nie dotykaj go.
- W razie kontaktu skóry ze środkiem czyszczącym umyj skórę dużą ilością czystej wody.
- Jeśli urządzenie zacznie wibrować w odmienny, nieprawidłowy sposób, zatrzymaj silnik i szybko poszukaj przyczyny. Wibracje są ostrzeżeniem przed problemem.
- Kończąc pracę urządzeniem zawsze najpierw wyłącz myjkę, potem odłącz przewód sieciowy od gniazdka, a na końcu odłącz przewód od urządzenia.
Zawsze wyłącz urządzenie ze źródła zasilania:
 - gdy oddalasz się od urządzenia elektrycznego;
 - jeżeli urządzenie jest nieużywane;
 - przed czyszczeniem;
 - przed sprawdzaniem i przechowywaniem;
 - jeżeli przewód sieciowy jest uszkodzony bądź poplątany;
 - jeżeli dojdzie do awarii, wypadku;
 - jeżeli w trakcie pracy pojawiają się anormalne wibracje. W takim przypadku sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń lub ewentualnie napraw - oddaj do autoryzowanego serwisu.
- Jeśli powstanie sytuacja nieopisana w tym podręczniku zwróć się o pomoc na infolinię serwisową producenta.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- Zwróć uwagę na to, aby napięcie sieciowe było zgodne z danymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej.
- W miarę możliwości urządzenie podłączaj jedynie do gniazda sieciowego z wyłącznikiem ochronnym

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

prądowym (wyłącznikiem FI) o prądzie wyzwalającym nie przekraczającym 30mA.

- Wtyczka urządzenia elektrycznego powinna pasować do gniazda. Nie można jej w żaden sposób modyfikować.
- Stosuj tylko i wyłącznie dopuszczone przewody sieciowe (zabezpieczenie IPX5), przeznaczone do stosowania na zewnątrz, których długość wynosi maksymalnie 50 m. Przekrój poprzeczny żyły przewodu sieciowego musi wynosić przynajmniej 1,5 mm². Przed użyciem zawsze całkowicie rozwiń bęben kablowy oraz sprawdź przewód pod względem uszkodzeń. Przewód powinien być rozwinięty z bębna aby uniknąć przegrzania przewodów.
- Prowadź przewód sieciowy w taki sposób, aby podczas pracy nie został odrzucony przez lejącą się wodę.
- Jeżeli przewód sieciowy jest uszkodzony, nie dotykaj go. Natychmiast wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazdka wtykowego. Nie podłączaj go ponownie. Uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przed ponownym podjęciem pracy przez wykwalifikowaną osobę lub serwis (www.krysiak.pl).
- Jeżeli występują problemy w zasilaniu, podczas uruchamiania urządzenia może dojść do spadku napięcia.
- Nie zaleca się stosowania przewodu przedłużającego z myjką ciśnieniową, gdyż może to wpłynąć na spadek napięcia co prowadzi do spadku mocy i przegrzania.

NIE ZALECA SIĘ używania przedłużacza z tym produktem. Jeśli musisz użyć przedłużacza, używaj wyłącznie przedłużaczy przeznaczonych do użytku na zewnątrz. Przewody te są oznaczone oznaczeniem „DOPUSZCZALNE DO UŻYCIA Z URZĄDZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI, PRZECHOWYWAĆ W POMIESZCZENIU, GDY NIE UŻYWANE”. Używaj wyłącznie przedłużaczy o parametrach elektrycznych nie mniejszych niż parametry produktu. Przed użyciem sprawdź przedłużacz.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, wszystkie złącza powinny być suche i nie dotykać ziemi. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.

- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub ważne części urządzenia są uszkodzone, np. urządzenia zabezpieczające, węże wysokociśnieniowe, pistolet spustowy.
- Jeśli używany jest przedłużacz, wtyczka i gniazdko muszą być wodoszczelne.

OSTRZEŻENIE

Nieodpowiednie przedłużacze mogą być niebezpieczne.


- Wyjmij wtyczkę z gniazdka podczas czyszczenia lub konserwacji oraz podczas wymiany części lub przestawiania urządzenia na inną funkcję.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci. Zwróć uwagę na te ostrzeżenia:

- nie pozwól, aby jakkolwiek część myjki ciśnieniowej miała kontakt z wodą podczas pracy. Jeżeli dojdzie do zmożenia myjki, gdy jest ona wyłączona, wytrzymaj ją do sucha zanim włączysz.
- Nie dotykaj urządzenia ani jego wyposażenia mokrymi rękoma albo gdy stoisz w wodzie. Gumowe buty mogą w pewnym stopniu zabezpieczyć użytkownika.

- Aby uniknąć rozłączenia przewodu przedłużającego z zasilającym połącz oba przewody jak na Rys. 2



Rys. 2

- Nie ciągnij za przewód aby wyłączyć urządzenie ze źródła zasilania. Trzymaj przewód z dala od ciepła, olejów i ostrych krawędzi.
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękoma

3. Bezpieczna konserwacja, przechowywanie i transport

Przed serwisowaniem, kontrolą lub przechowywaniem urządzenia, bądź też wymianą części zamiennych wyłącz urządzenie i odłącz od źródła zasilania. Upewnij się, że wszystkie części całkowicie się zatrzymały. Niech maszyna ostygnie, zanim zaczniesz ją sprawdzać, czy regulować. Zawsze powinna ostygnąć przed przechowywaniem.

- Nie podejmuj samodzielnych prób naprawiania urządzenia, o ile nie posiadasz właściwego przygotowania zawodowego w tym zakresie. Wszystkie prace, które nie są podane w tej instrukcji, powinien przeprowadzić autoryzowany serwis upoważniony przez dealera.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze dokręcone oraz czy urządzenie jest kompletne i nieuszkodzone. Pamiętaj o sprawdzaniu przewodów oraz wszystkich zabezpieczeń. Przed użyciem zleć naprawę uszkodzonych części. Ze względów bezpieczeństwa zużyte i uszkodzone części należy bezzwłocznie wymieniać.
- Nie transportuj urządzenia w czasie, gdy silnik pracuje. **Przeoś myjkę tylko za uchwyt.** Nie noś, ani nie mocuj urządzenia za przewód, ani za wąż. Staranne obchodzenie się z urządzeniem zmniejsza niebezpieczeństwo zranienia.
- Dbaj o urządzenie. Utrzymuj je tak, aby zawsze było czyste i suche, co umożliwi łatwiejsze i bezpieczniejsze wykonywanie pracy. Pilnuj, aby uchwyty były suche, czyste i niezanieczyszczone olejem ani smarem. Tłuste, zabrudzone olejem uchwyty są śliskie i prowadzą do utraty kontroli nad urządzeniem. Przestrzegaj instrukcji konserwacyjnych.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem zużycia i deformacji. Ze względów bezpieczeństwa zużyte i uszkodzone części bezzwłocznie wymieniaj. Zwróć szczególną uwagę na elementy bezpieczeństwa (węże i złączki). Pamiętaj o sprawdzeniu przewodów.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i części wyposażenia, które zostały dostarczone i/lub są zalecane przez producenta. Użycie innych części zamiennych prowadzi do utraty roszczeń z tytułu gwarancji.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Przechowuj urządzenie wewnątrz, gdyż mogłoby zamarznąć i pompa uległaby poważnemu uszkodzeniu.

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

- Używaj zawsze rękawic ochronnych.
- **⚠ OSTRZEŻENIE** Trzymaj przewód zasilający z dala od ostrych elementów. Mogą one uszkodzić przewód jak również prowadzić do porażenia elektrycznego!

⚠ OSTRZEŻENIE Twoja odpowiedzialność: Ogranicz użytkowanie tego urządzenia do osób, które przeczytały, zrozumiały i będą się stosować do ostrzeżeń i zaleceń zawartych w tej instrukcji.

5. Montaż

⚠ OSTRZEŻENIE Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności montażowych i regulacyjnych z urządzeniem odłącz urządzenie od źródła prądu. Przed montażem poszczególnych elementów sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne części. Włóż wtyczkę i włącz urządzenie dopiero, gdy jest prawidłowo zmontowane, kompletne i nie jest uszkodzone.

Umieść myjkę tak blisko źródła zasilania wody jak się da.


Myjka ciśnieniowa musi być używana na stabilnej i bezpiecznej powierzchni, w pozycji pionowej (nie leżącej) jak na Rys. 3



Rys. 3

5.1 Montaż uchwytu na lancę


1. Wsuń uchwyt na lancę (Rys. 1, poz. 12) na miejsce w korpusie myjki jak na Rys. 4.



Rys. 4

5.2 Montaż uchwyty transportowego z bębniem


1. Przykręć uchwyt z bębniem do głównego korpusu za pomocą dołączonych wkrętów 8 x 20 jak na Rys. 5



Rys. 5

5.3 Montaż korby


1. Włóż korbę (Rys. 1, poz. 13) na uchwyt i zamontuj na korpusie urządzenia jak pokazano na Rys. 6.



Rys. 6

5.4 Połączenie wyjścia węży wysokociśnieniowego

1. Podłącz wyjście węży wysokociśnieniowego zakrzywionym końcem do korpusu głównego, jak pokazano na Rys.7 Drugi koniec jest podłączony do korpusu pod bębniem na węży




Rys. 7

5.5 Podłączenie lancy

1. Połącz lancę (Rys. 1, poz. 6 lub 15) z pistoletem (Rys. 1, poz. 5) jak na Rys. 8. W tym celu wciśnij i obróć lancę z regulowaną dyszą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara na pistolet, aż do dokręcenia ręką, aby zablokować ją na miejscu. Gdy części są prawidłowo połączone, nie można rozdzielić obu

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL


elementów, pociągając prosto za regulowaną dyszę. Aby zapewnić prawidłowe użycie, wszystkie nasadki muszą być włożone do pistoletu.



Rys. 8

5.6 Podłączenie węża wysokociśnieniowego do pistoletu


Podłącz wąż wysokociśnieniowy (Rys. 1, poz. 7) do pistoletu (Rys. 1, poz. 5) jak na Rys. 9. W tym celu odwiń wąż z bębna. Włóż i szybko podłącz pistolet, aby uniknąć wycieków. Gdy części są prawidłowo połączone, nie można rozdzielić tych dwóch elementów, wyciągając wąż z pistoletu. Naciśnij przycisk blokady węża, a następnie będziesz mógł odłączyć wąż od pistoletu.



Rys. 9

5.7 Podłączanie źródła wody

1. Złączkę (Rys. 1, poz. 4) podłącz-przykręć do miejsca wlotu wody do myjki jak na Rys. 10. Przed podłączeniem złącza, należy zdjąć plastikową zatyczkę, którą fabrycznie zakłada się na wejście męskie myjki ciśnieniowej. Po zdjęciu plastikowej nasadki można ją wyrzucić. Po zamontowaniu elementu podłącz wąż ogrodowy ze złączką łączącą (nie dostarczane w zestawie z myjką) do myjki ciśnieniowej. Na koniec podłącz wąż ogrodowy do kranu sieci wodociągowej.



Rys. 10

OSTRZEŻENIE Wąż trzymaj z dala od ostrych krawędzi. Uszkodzony wąż może spowodować obrażenia. Sprawdzaj stan węża regularnie i wymień w przypadku uszkodzenia. Nie próbuj kleić uszkodzonego węża


OSTRZEŻENIE Woda nie może być cieplejsza niż 50°C a ciśnienie nie może przekraczać 12 bar.

OSTRZEŻENIE Myjka może być używana jedynie z czystą wodą. Nie może zawierać korodujących płynów ani innych chemikaliów gdyż może to uszkodzić urządzenia.

5.8 Dodatkowe sytuacje

Jeżeli źródło wody znajduje się niżej niż wlot maszyny, spadek wody do wlotu maszyny nie może być większy niż 50 cm.

Jeżeli źródło wody znajduje się wyżej niż wlot urządzenia, powierzchnia wody nie może być wyżej niż 50 cm do górnej powierzchni zbiornika wody. W tej sytuacji nie można zamontować dyszy, po uruchomieniu maszyny należy poczekać, aż woda wypłynie z głowicy pistoletu, a następnie podłączyć dyszę do użycia.



Rys.11

6. Praca z urządzeniem



OSTRZEŻENIE

Nie uruchamiaj urządzenia niekompletnego czy nieprawidłowo złożonego.

Przed uruchomieniem sprawdź czy wszystkie elementy zabezpieczające są w dobrym stanie.

Nie pracuj podczas opadów atmosferycznych.

Nie używaj myjki z zamkniętym zaworem dopływu wody - praca „na sucho” doprowadzi do uszkodzenia urządzenia.

Uważaj na siłę wydostającego się z urządzenia strumienia wody. Zapewnij sobie stabilną pozycję i mocno trzymaj pistolet, aby nie zranić siebie lub innych.

W przypadku nieszczelności układu wodnego natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Urządzenia należy używać po podłączeniu do przyłącza domowego wodociągowego albo do źródła wody pitnej o wydajności co najmniej 5,5 l/min.



Podłącz urządzenie do prądu i uruchom. Jeśli wydaje jakieś niepokojące dźwięki – skontaktuj się ze sprzedawcą bądź z serwisem producenta. Jeśli nie obserwujesz takich hałasów – urządzenie jest gotowe do pracy.

6.1 Włączanie

Po podłączeniu myjki ciśnieniowej do źródła zimnej wody należy postępować w następujący sposób:

- Upewnij się, że włącznik/wyłącznik znajduje się w pozycji wyłączonej.
- Podłącz wąż ogrodowy do złączki wlotowej.
- Podłącz zewnętrzny wąż wysokociśnieniowy do złącza wylotowego wysokiego ciśnienia zgodnie z krokiem montażu 5.4.
- Włóż regulowaną dyszę natryskową do pistoletu zgodnie z krokiem montażu 5.5.
- Podłącz wąż do pistoletu zgodnie z instrukcją montażu, krok 5.6.
- Podłącz wąż ogrodowy do złącza wlotowego myjki wysokociśnieniowej zgodnie z krokiem montażu 5.7.
- Całkowicie otwórz zawór dopływu wody.
- Przed włączeniem urządzenia naciśnij spust pistoletu, aby wypuścić całe pozostałe powietrze z pompy i węża.
- Uruchom myjkę ciśnieniową, ustawiając włącznik/wyłącznik w pozycji włączonej i naciśnij spust na pistolecie.



Silnik nie pracuje w sposób ciągły, tylko po naciśnięciu spustu.



OSTRZEŻENIE


RYZYKO WTRYSKU! Urządzenie rozpocznie natryskiwanie po naciśnięciu spustu. Po wyłączeniu urządzenia, po użyciu w wężu i urządzeniu nadal utrzymuje się wysokie ciśnienie. Skieruj pistolet w bezpiecznym kierunku i rozładuj nadciśnienie. NIGDY nie kieruj strumienia wody pod wysokim ciśnieniem na ludzi lub zwierzęta.

6.2 Automatyczny wyłącznik

Myjka ciśnieniowa wyposażona jest w automatyczny włącznik/wyłącznik. Myjka ciśnieniowa będzie działać tylko wtedy, gdy włącznik zasilania (Rys. 1, poz.10) znajduje się w pozycji ON, a spust pistoletu (Rys. 1, poz. 2)

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

jest wciśnięty. Po zwolnieniu spustu, aby zatrzymać natryskiwanie wody przez pistolet, silnik myjki ciśnieniowej zostanie automatycznie wyłączony. Aby wznowić korzystanie z myjki, wystarczy ponownie nacisnąć spust. Aby zaprzestać używania myjki ciśnieniowej, zwolnij spust i przełącz urządzenie do pozycji WYŁĄCZONEJ. Urządzenie powinno być całkowicie WYŁĄCZONE, gdy nie jest używane lub gdy pozostaje bez nadzoru.




Rys.12

6.3 Odpowietrzenie pistoletu

Bardzo ważne jest odpowietrzenie pistoletu przed użyciem myjki ciśnieniowej. Aby odpowietrzyć pistolet, wystarczy podłączyć wąż ogrodowy do myjki ciśnieniowej i nacisnąć spust przed włączeniem zasilania. Umożliwia to usunięcie powietrza uwięzionego wewnątrz myjki ciśnieniowej i pistoletu przed użyciem urządzenia. Kontynuuj przytrzymywanie spustu przez około 1 minutę, aby wypuścić nadmiar powietrza z urządzenia. Podczas tej procedury przez pistolet będzie przepływała woda pod niskim ciśnieniem.

6.4 Blokada bezpieczeństwa pistoletu

Ta myjka ciśnieniowa jest wyposażona w blokadę spustu pistoletu. Jeśli nie korzystasz z myjki ciśnieniowej, użyj blokady zabezpieczającej (Rys. 1, poz. 1), aby zapobiec przypadkowemu włączeniu urządzenia pod wysokim ciśnieniem (poz. Wł symbol kłódki)



Rys.13


6.5 Regulowana dysza

Regulowana dysza umożliwia zastosowanie dowolnego rodzaju strumienia, od strumienia pełnego wachlarzowego (Rys.14, poz.1) do strumienia bezpośredniego (Rys.14, poz.2). Używając myjki ciśnieniowej do czyszczenia drewnianych tarasów, bocznic, pojazdów itp., zawsze zaczynaj od rozpylania strumieniowego z odległości co najmniej 1 m, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni czyszczonego materiału. Zawsze zaczynaj od natryskiwania w obszarze testowym wolnym od ludzi i przedmiotów.



Strumienie pod wysokim ciśnieniem mogą być niebezpieczne w przypadku nieprawidłowego użycia. Strumienia nie wolno kierować na osoby, urządzenia elektryczne pod napięciem ani na samo urządzenie.

- Nie kieruj strumienia na siebie ani na inne osoby w celu czyszczenia odzieży lub obuwia.




Rys.14

6.6. Blokada dyszy

Gdy dysza jest zatkana, spowoduje to wzrost ciśnienia w pompie i może spowodować gwałtowny wzrost ciśnienia w urządzeniu. Można oczyścić dyszę wprowadzając igłę (Rys. 1, poz. 16) w końcówkę, aby pozbyć się osadów.


W przypadku dyszy regulowanej można smarować kołnierzyk dyszy (od wysokiego do niskiego ciśnienia) regularnie stosując smar nierozpuszczalny w wodzie.



Rys.15

6.7 Bęben na wąż

Na korpusie znajduje się bęben na wąż. Wąż owinąć wokół bębna i przymocować za pomocą zacisku (Rys. 1, poz. 8) dostarczonego przez producenta, gdy nie będzie używany przez dłuższy czas.



Rys.16

6.8 Stosowanie środków czyszczących

Niektóre nieczystości można usunąć za pomocą wody. Nie zawsze jest to jednak skuteczne. Dla lepszego usuwania brudu zaleca się stosowanie detergentów.

⚠ OSTRZEŻENIE Myjka może czyścić z wykorzystaniem strumienia wody lub środka czyszczącego na bazie biodegradowalnych substancji powierzchniowo czynnych. Używaj tylko środków przeznaczonych do myjek ciśnieniowych. Stosowanie innego typu środków czyszczących lub innych substancji chemicznych może powodować uszkodzenie urządzenia. **NIE UŻYWAĆ** z detergentami domowymi, kwasami, rozpuszczalnikami zasadowymi, wybielaczami, rozpuszczalnikami, palnymi materiałami ani środkami używanymi na skalę przemysłową.

⚠ OSTRZEŻENIE Zawsze wypróbuj działanie detergentu w mniej istotnym miejscu, przed użyciem.

Może dojść do uszkodzenia farby, jeżeli detergent zaschnie na czyszczonej powierzchni.

Dyszę kieruj od góry ku dołowi czyszczonego obszaru. Upewnij się, że pracujesz pasami zachodzącymi na siebie.

MYJKA CIŚNIENIOWA DOZUJE DETERGENT POD NISKIM CIŚNIENIEM. UŻYJ REGULOWANEJ DYSZY DO PŁUKANIA.

Wbudowany dozownik detergentu umożliwi nałożenie na powierzchnię roboczą wielu form płynnego detergentu. Aplikacja detergentu odbywa się wyłącznie pod niskim ciśnieniem. Włóż regulowaną dyszę do pistoletu i obróć ją do końca „NISKIE”, tak aby myjka ciśnieniowa znalazła się w trybie niskiego ciśnienia (patrz rysunek A poniżej). Zdejmij zatyczkę ze zbiornika detergentu i napełnij go wyłącznie płynnym detergentem (patrz rysunek B poniżej). Nie wlewaj wody do zbiornika. Myjka ciśnieniowa automatycznie wymiesza wodę i detergent. Po zakończeniu nakładania detergentu na powierzchnię roboczą przekręć go do końca „WYSOKIE” regulowanej dyszy i spryskaj detergent za pomocą spryskiwacza pod wysokim ciśnieniem (patrz rysunek A poniżej). W trybie wysokociśnieniowym myjka ciśnieniowa nie dozuję detergentu.



Rys.17

DETERGENTY BIODEGRADOWALNE SĄ SPECJALNIE DOSTĘPNE - CHROŃ ŚRODOWISKO I SWOJĄ MYJKĘ CIŚNIENIOWĄ. TE DETERGENTY NIE ZABLOKUJĄ FILTRA I CHRONIĄ WEWNĘTRZNE CZĘŚCI MYJKI CIŚNIENIOWEJ ZAPEWNIAJĄC DŁUŻSZĄ ŻYWOTNOŚĆ.



OSTRZEŻENIE

Nigdy nie stosuj:

- wybielaczy, produktów chloropodobnych i innych korozyjnych substancji
- płynów zawierających rozpuszczalniki (np. rozpuszczalnik farby, benzyna, oleje)
- fosforanów trisodowych
- produktów na bazie kwasów
- produktów na bazie amoniaku

Te chemikalia uszkodzą myjkę i czyszczoną powierzchnię. Zawsze czytaj etykietę.

6.9 Wyłączenie

1. Ustaw myjkę ciśnieniową w pozycji WYŁĄCZONEJ.
2. Zakręć dopływ wody.
3. Przed odłączeniem złącza węża wysokociśnieniowego należy skierować pistolet w bezpiecznym kierunku i spuścić wodę pod wysokim ciśnieniem.
4. Odłączyć wąż wysokociśnieniowy od myjki ciśnieniowej i pistoletu.
5. Odłączyć wąż ogrodowy od myjki ciśnieniowej.
6. Zdejmij szybkozłączkę z węża ogrodowego i przymocuj do części złączki zamontowanej na myjce ciśnieniowej w celu przechowywania.
7. Usuń nadmiar wody z pompy, przechylając urządzenie na obie strony, aby spuścić resztę wody ze złączy wlotowych i wylotowych.
8. Wyjmij filtr wlotu wody i przepłucz go wodą, aby usunąć brud i zanieczyszczenia. Filtr zamontuj z powrotem po wyczyszczeniu.
9. Opróżnij zbiornik detergentu i przepłucz go bieżącą wodą.
10. Wytrzyj pozostałą wodę ze wszystkich części i złączy.
11. Włączyć blokadę zabezpieczającą pistolet.
12. Przechowuj myjkę ciśnieniową, części i akcesoria w miejscu o temperaturze powyżej 0 °C



OSTRZEŻENIE

Odłącz zasilanie wody i wciśnij spust aby upuścić ciśnienie z jednostki. Niewykonanie tej


INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

czynności może powodować obrażenia w wyniku uwolnienia wody pod wysokim ciśnieniem.


6.10 Przerwa w pracy na dłuższy czas

PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH POWYŻSZYCH WYTYCZNYCH Z PKT 7.1 ORAZ:


1. Po odłączeniu dopływu wody, a przed odłączeniem węża wysokociśnieniowego, włącz myjkę ciśnieniową na 2-3 sekundy, aż do momentu wypłynięcia wody pozostałej w pompie.

 **OSTRZEŻENIE** NATYCHMIAST WYŁĄCZ URZĄDZENIE. KONTYNUACJA UŻYWANIA MYJKI CIŚNIENIOWEJ BEZ WODY BĘDZIE PRZYCZYNĄ POWAŻNEGO USZKODZENIA URZĄDZENIA!

2. Zawsze przechowuj myjkę ciśnieniową, części i akcesoria w miejscu o temperaturze powyżej 0°C.

 **OSTRZEŻENIE** NIEPRZESTRZEGANIE TEJ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCEJ PRZECHOWYWANIA SPOWODUJE USZKODZENIE ZESPOŁU POMPY

6.11 Wskazówki dotyczące pracy myjką ciśnieniową

 **OSTRZEŻENIE** ZAWSZE PRZETESTUJ SPRYSKANĄ POWIERZCHNIĘ. STOSUJ NATRYSK W MIEJSCU MAŁOWIDOCZNYM I WOLNYM OD LUDZI I PRZEDMIOTÓW.

1. Pozbywaj się brudu nakładając detergent wymieszany z wodą na powierzchnię jeszcze moką (zanim brud zaschnie).
2. Podczas pracy na powierzchniach pionowych pracuj od dołu do góry. Pozwól by detergent działał ok 1-2 minuty, ale nie pozwól powierzchni wyschnąć. Zaczynając od dołu używaj dyszy wysokociśnieniowej z minimalnej odległości 30cm. Nie pozwól by woda dostawała się na obszary, które nie mają być myte.
3. Czasami niezbędne jest przeszcotkowanie brudu, aby go usunąć. Wysokie ciśnienie nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, aby usunąć brud, gdyż może uszkodzić jakieś powierzchnie.
4. Największe ciśnienie i dysza obrotowa turbo nie powinny być użyte na obszarach delikatnych albo pokrytych farbą albo na komponentach pod ciśnieniem (takich jak opony, wentyle).
5. Jakość i efekt mycia zależą zarówno od ciśnienia i objętości wody.

Deski drewniane i winylowe

Oplucz pokład i okolicę świeżą wodą. Jeśli używasz detergentu, napełnij zbiornik detergentu i nałóż go na czyszczony obszar pod niskim ciśnieniem. Aby uzyskać optymalne rezultaty, zmniejsz obszar roboczy do mniejszych sekcji i czyść każdą sekcję pojedynczo. Pozostawić detergent na kilka minut na powierzchni, a następnie spłukać pod wysokim ciśnieniem. Nie pozwól, aby środek czyszczący wyschnął. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy zawsze czyścić od lewej do prawej i od góry do dołu. Spłucz pod wysokim ciśnieniem, używając strumienia wachlarzowego, utrzymując końcówkę dyszy natryskowej co najmniej 15-20cm od czyszczonej powierzchni. W przypadku stosowania bezpośredniego natrysku należy zachować większą odległość od czyszczonego obszaru.



W przypadku bardziej miękkiego drewna zwiększ odległość od obszaru czyszczenia.

Tarasy cementowe, kamień i cegła

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

Splukać czyszczony obszar i otoczenie świeżą wodą. Jeśli używasz detergentu, napełnij zbiornik detergentu i nałóż go na czyszczony obszar pod niskim ciśnieniem. Splucz pod wysokim ciśnieniem, używając strumienia wachlarzowego, wykonując zamaszyste ruchy, utrzymując końcówkę dyszy natryskowej co najmniej 15-20cm od czyszczonej powierzchni. W przypadku stosowania bezpośredniego natrysku należy zachować większą odległość od czyszczonego obszaru.

Samochody, łodzie i motocykle

Splukać czyszczony obszar i otoczenie świeżą wodą. Jeśli używasz detergentu, napełnij zbiornik detergentu i nałóż go na czyszczony obszar pod niskim ciśnieniem. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, czyść jedną stronę na raz. Pozostaw detergent na kilka minut na powierzchni, ale nie pozwól, aby detergent wysechł. Splucz pod wysokim ciśnieniem, używając strumienia wachlarzowego, wykonując zamaszyste ruchy, utrzymując końcówkę dyszy natryskowej co najmniej 20cm od czyszczonej powierzchni. W przypadku stosowania bezpośredniego natrysku należy zachować większą odległość od czyszczonego obszaru. Wytrzyj powierzchnię do sucha, aby uzyskać polerowane wykończenie.

Grille, sprzęt elektryczny i narzędzia ogrodowe

Splukać czyszczony obszar i otoczenie świeżą wodą. Jeśli używasz detergentu, napełnij zbiornik detergentu i nałóż go na czyszczony obszar pod niskim ciśnieniem. Pozostaw detergent na kilka minut na powierzchni, ale nie pozwól, aby detergent wysechł. Splucz pod wysokim ciśnieniem, używając strumienia wachlarzowego, utrzymując końcówkę dyszy natryskowej co najmniej 3-8cm od czyszczonej powierzchni. W przypadku stosowania bezpośredniego natrysku należy zachować większą odległość od czyszczonego obszaru.

7. Czyszczenie, konserwacja, przechowywanie i zamawianie części zamiennych



OSTRZEŻENIE

Przed wykonaniem prac konserwacyjnych i czyszczeniem, bądź przechowywaniem wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę sieciową.



Zleć prace, które nie są opisane w tej instrukcji, upoważnionej placówce serwisowej.

7.1 Czyszczenie i konserwacja

- Utrzymuj urządzenie w czystości. Do czyszczenia obudowy stosuj szczotkę lub szmatkę, nie używaj żadnych środków do czyszczenia, ani rozpuszczalników.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie spryskuj urządzenia wodą i nie myj go pod bieżącą wodą – grozi porażeniem prądem i uszkodzeniem urządzenia!

- Regularnie sprawdzaj przewód zasilający i przedłużacz oraz akcesoria – nigdy nie pracuj z uszkodzonymi!
- Poczekaj, aż ostygnie silnik, zanim odstawisz myjkę w miejsce przechowywania.
- Myjka nie wymaga specjalnej konserwacji.
- Ta myjka ciśnieniowa jest dostarczana z zamkniętym układem smarowania, więc nie ma potrzeby dodawania oleju.
- Okresowo sprawdzaj filtr wlotowy pod kątem osadów. Aby uzyskać maksymalną wydajność, regularnie czyść ten filtr.

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

7.2 Przechowywanie

1. Dokładnie wyczyść myjkę i opróżnij z wody, aby uniknąć zniszczenia urządzenia przez mróz.
2. Odłącz urządzenie od źródła wody. Włącz myjkę włącznikiem ON-OFF na 2-3 sekundy, aż z pistoletu przestanie wypływać woda. Wyłącz myjkę.
Zawsze doprowadź do spuszczenia wody i detergentów z całego układu – węże, pompa, pojemniki.
3. Urządzenie przechowuj w czystym i suchym miejscu poza zasięgiem dzieci, w dodatnich temperaturach. To bardzo istotne, aby urządzenie nie było wystawiane na działanie przymrozków.
4. Przechowywanie urządzenia pod plandeką, nylonowym workiem czy podobną osłoną nie jest zalecane; może się pod nią zbierać wilgoć, która będzie powodować rdzewienie urządzenia. Korzystaj z oryginalnego, bądź zastępczego kartonu.
5. Przed ustawieniem urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu poczekaj aż ostygnie silnik.



OSTRZEŻENIE

Używanie ochrony pompy jest zalecane, aby uniknąć uszkodzeniu podczas niekorzystnych warunków pogodowych podczas zimowego okresu.

7.3 Przygotowanie do transportu

Przed transportowaniem urządzenia:

1. Dokładnie wyczyść myjkę i opróżnij z wody,
2. Włóż urządzenie do oryginalnego bądź zastępczego kartonu.

7.4 Zamawianie części

Przy zamawianiu części zamiennych podaj następujące dane urządzenia z tabliczki znamionowej, umieszczonej na obudowie:

- Typ urządzenia
- Numer artykułu
- Numer identyfikacyjny

W celu przyspieszenia realizacji zamówienia podaj numer części zamiennych, którą potrzebujesz możesz również dostać zdjęcie uszkodzonego elementu na adres mailowy producenta: czesci@krysiak.pl – ułatwi to jednoznaczną identyfikację zwłaszcza w przypadku nieznamionowości numeru części.

Zamówienia części możesz dokonać również w autoryzowanych punktach serwisowych, których wykaz znajdziesz na stronie internetowej producenta: www.krysiak.pl



OSTRZEŻENIE

UŻYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH.

Części zamienne złej jakości mogą uszkodzić myjkę i skrócić jej żywotność.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez urządzenie, jeżeli zostaną one wywołane z powodu nieprawidłowo wykonanej samodzielnej naprawy, zastosowania nieoryginalnych części zamiennych, względnie zastosowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

8. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Usuwanie
Włącznik myjki nie działa/ Silnik się nie uruchamia	Wtyczka jest źle podłączona lub gniazdko jest uszkodzone.	Sprawdź wtyczkę, gniazdko i bezpieczniki.
	Napięcie jest niższe niż minimum, które jest wymagane.	Sprawdź czy główne napięcie jest prawidłowe.
	Przepalony bezpiecznik	Wymień bezpiecznik. Wyłącz inne urządzenia, które używają tego samego źródła zasilania.
Myjka nie utrzymuje odpowiednio wysokiego ciśnienia albo są wahania ciśnienia	Pompa zasysa powietrze	Sprawdź czy węże i połączenia są hermetycznie szczelne
	Zawory są brudne, zużyte bądź zapchane	Wyczyść, wymień lub udaj się do punktu serwisowego
	Zawory ssące są zatkane/zużyte.	Udaj się do punktu serwisowego: Oczyszczyć lub wymienić zawory
	Zbyt mała średnica węża ogrodowego.	Wymień na wąż ogrodowy 3/4 cala
	Dopływ wody jest ograniczony.	Sprawdź wąż pod kątem załamania i wycieków
	Niewystarczające zaopatrzenie w wodę	Całkowicie otwarte źródło wody
Myjka nie utrzymuje ciśnienia	Za dużo powietrza w przewodzie wodnym i pompie.	Wyłączyć urządzenie i dopływ wody/ Odpowietrz system/Przytrzymaj spust
Zbyt głośna praca	Za wysoka temperatura wody	Podłącz urządzenie do wody o odpowiedniej temperaturze.
	Wlot jest zablokowany.	Sprawdź zawory wlotowe.
	Zawory są zużyte, brudne lub zatkane.	Sprawdź, wyczyść lub wymień zawory.
	Filtr jest brudny.	Sprawdź, wyczyść lub wymień filtr.
Silnik nagle się zatrzymuje	Napięcie jest niższe niż minimum, które jest wymagane.	Sprawdź czy główne napięcie jest prawidłowe.
	Zapchana dysza	Wyczyść dyszę

9. Gwarancja

Na niniejsze urządzenie obowiązuje 24-miesięczna gwarancja. W ramach gwarancji gwarant zapewnia kupującemu nieodpłatne usunięcie usterek w funkcjonowaniu urządzenia wynikających z jego wadliwości konstrukcyjnych i materiałowych. Niektóre części konstrukcyjne ulegające normalnemu zużyciu oraz szkody wywołane naturalnym zużyciem, przeciążeniem lub nieprawidłową obsługą oraz uszkodzenia mechaniczne, są wykluczone z zakresu gwarancji. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest przestrzeganie podanych w instrukcji obsługi wskazówek dotyczących czyszczenia, konserwacji i napraw urządzenia. Próby samodzielnej naprawy urządzenia względnie jego rozebranie albo otwarcie obudowy silnika przez osoby nieupoważnione, powodują wygaśnięcie gwarancji.

Warunkiem skorzystania ze świadczenia gwarancyjnego jest przekazanie nierozmontowanego urządzenia wraz z dowodem zakupu naszemu centrum serwisowemu lub sprzedawcy. Wykonanie obowiązków wynikających

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

z gwarancji nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia urządzenia przez Użytkownika.

W przypadku reklamacji gwarancyjnej lub zlecenia naprawy należy dostarczyć oczyszczone urządzenie wraz z informacją o usterce pod adres naszego punktu serwisowego. W celu ustalenia wskazówek dotyczących nadania przesyłki należy skontaktować się z gwarantem.

Utylizację Twojego urządzenia przeprowadzimy bezpłatnie.

Naprawy nieobjęte gwarancją można zlecać odpłatnie naszemu centrum serwisowemu.

10. Usuwanie odpadów i recycling

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie – potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w tymże niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego można odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo itp.

Użytkownik myjki zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wyrzucaj urządzeń razem z odpadami domowymi. Przekaż niepotrzebne urządzenie, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami o ochronie środowiska naturalnego utylizacji. Oddaj je w punkcie recyklingu – użyte w produkcji elementy z tworzyw sztucznych i metalu można posegregować i poddać selektywnej utylizacji. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można znaleźć u sprzedawcy oraz w urzędzie miasta/gminy. Pamiętaj, że odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego!

W przypadku pytań zwróć się o poradę do Centrum Serwisowego producenta.

Należy pamiętać, że producent bezpłatnie przeprowadza utylizację przesłanych do niego uszkodzonych i zużytych swoich urządzeń.

11. Ryzyko resztkowe


Mimo tego, iż producent ponosi odpowiedzialność za konstrukcję myjki, pewne elementy ryzyka są podczas pracy nie do uniknięcia:

- odrzucenie przedmiotu,
- uszkodzenie słuchu w przypadku długotrwałej pracy bez ochraniaczy,
- uszkodzenie wzroku i twarzy przez odpryskujące elementy,

Ocena ryzyka resztkowego

W przypadku przestrzegania wskazówek znajdujących się w niniejszej instrukcji zagrożenie resztkowe podczas użytkowania myjki jest ograniczone. Niestosowanie się do zasad tu opisanych zwiększa ryzyko resztkowe.

12. Rysunek złożeniowy





KRYSIAK SP. Z O.O., UL. ROLNA 6, 62-081 BARANOWO, POLSKA

Krysiak Sp. z o.o.
Tel.: 61 650 75 30
www.krysiak.pl

Serwis centralny:
Tel.: 61 650 75 39
serwis@krysiak.pl

Dział części zamiennych:
Tel.: 61 650 75 34
czesci@krysiak.pl